


Omlet®



cat balcony enclosure



Watch the 'How to Build' video now
www.omlet.co.uk/how_to_build

Sehen Sie sich jetzt das 'Wie baut man?' Video an
Regardez maintenant le tutoriel d'assemblage
Bekijk nu de instructievideo
Guarda adesso il video di montaggio
Puedes ver el video de montaje ahora
Titta på instruktionsvideon nu
Se instruktionsvideoen nu
Se instruksjonsvideoen nå
Obejrzyj teraz film instruktażowy



United Kingdom	01295 500900	hello@omlet.co.uk	www.omlet.co.uk
United States	646-434-1104	info@omlet.us	www.omlet.us
Australia	02 8103 4124	info@omlet.com.au	www.omlet.com.au
Ireland	01 513 7973	hello@omlet.co.uk	www.omlet.ie
Deutschland	0451 8118 9058	hallo@omlet.de	www.omlet.de
Austria	0720 115240	hallo@omlet.de	www.omlet.de
France	04 11 92 12 80	info@omlet.fr	www.omlet.fr
Nederland	085 888 3571	vragen@omlet.nl	www.omlet.nl
Belgium FR	02 808 85 07	info@omlet.fr	www.omlet.fr
Belgium NL	09 298 04 69	vragen@omlet.nl	www.omlet.nl
Switzerland DE	022 518 24 59	hallo@omlet.de	www.omlet.de
Switzerland FR	021 588 14 88	info@omlet.fr	www.omlet.fr
Italia	0294 752010	info@omlet.it	www.omlet.it
España	0932 201 199	info@omlet.es	www.omlet.es
Sverige	084468 6558	hej@omlet.se	www.omlet.se
Danmark	89 87 06 83	info@omlet.dk	www.omlet.dk
Norge	08 4468 6558	hei@omlet.no	www.omlet.no
Polska	22 307 01 69	czesc@omlet.com.pl	www.omlet.com.pl

EN

Important Information! Please read before use

When using the Cat Balcony Enclosure on a balcony, roof terrace or other similarly elevated position, you must secure your cat balcony enclosure directly to your building. This is to prevent it being accidentally lifted and falling off where it could cause damage or injury. You should only use metal fixings to either attach it to a balcony railing or to bolt it to your building - appropriate fixings are available from all good DIY shops, if in any doubt consult a qualified installer. In windy conditions we would always advise removing any shades, hammocks and covers as a secondary safety measure, as the weight of the enclosure itself is not enough to prevent the wind from lifting it. You should check your clips regularly for damage or fatigue. Compromised clips will affect the integrity of your run. You can buy spare clips on our website. Do regularly maintain products. Some components are made from metal and the coating may need maintenance over time. We recommend regularly rinsing with potable water, especially if you live in an area that is coastal. If rust spots do develop, repair the area. If unsure how to do this, seek professional advice.

DE

Wichtige Informationen! Vor Gebrauch bitte lesen

Wenn Sie den Katzen-Balkonauslauf auf einem Balkon, einer Dachterrasse oder einer anderen ähnlich erhöhten Position verwenden, müssen Sie Ihren Auslauf direkt an Ihrem Gebäude befestigen. Dies soll verhindern, dass er versehentlich angehoben wird und herunterfällt und Schäden oder Verletzungen verursacht. Sie sollten nur Metallbefestigungen verwenden, um ihn entweder an einem Balkongeländer zu befestigen oder an Ihrem Gebäude zu verschrauben. Entsprechende Befestigungen sind in allen guten Baumärkten erhältlich – wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Installateur. Bei Wind raten wir immer zum Entfernen von Hängematten und Abdeckungen als sekundäre Sicherheitsmaßnahme, da das Gewicht des Auslaufs selbst nicht ausreicht, um den Wind daran zu hindern, ihn anzuheben. Sie sollten Ihre Klammern regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß prüfen. Mangelhafte Klammern beeinträchtigen die Intaktheit Ihres Auslaufs. Ersatzklammern können Sie auf unserer Website kaufen. Warten Sie die Produkte regelmäßig. Einige Komponenten sind aus Metall gefertigt und die Beschichtung muss möglicherweise im Laufe der Zeit gewartet werden. Wir empfehlen regelmäßiges Abspritzen mit Trinkwasser, besonders wenn Sie in der Nähe der Küste wohnen. Sollten sich Rostflecken bilden, reparieren Sie die Stelle. Wenn Sie nicht sicher sind, wie man dies tut, lassen Sie sich professionell beraten.

FR

Information importante ! À lire avant utilisation

Lorsque vous utilisez l'enclos de balcon pour chats sur un balcon, une terrasse ou en position surélevée, vous devez fixer l'enclos directement au bâtiment afin d'éviter qu'il ne bouge, se soulève ou ne tombe, ce qui pourrait entraîner des dégâts, voire blesser des personnes ou des animaux. Utilisez uniquement de fixations en métal, que ce soit pour attacher l'enclos à la balustrade ou pour le fixer au bâtiment. Vous trouverez des fixations dans des magasins spécialisés. En cas de doute, veuillez consulter un spécialiste. En cas de vent, nous recommandons d'enlever tout parasol, auvent, hamac et toute couverture pour des raisons de sécurité, car l'enclos n'est pas assez lourd pour empêcher le vent de le soulever. Veuillez vérifier régulièrement que les clips ne sont pas usés ou endommagés. Un clip en mauvais état n'est pas capable de tenir votre enclos en place correctement. Vous trouverez des clips supplémentaires sur notre site Internet. Entretenez vos produits régulièrement. Certains éléments sont fabriqués en métal et leur revêtement doit être entretenu. Nous vous recommandons de les rincer régulièrement avec de l'eau potable, surtout si vous vivez près de la mer. Si des taches de rouille apparaissent, réparez la zone concernée. Si vous ne savez pas comment procéder, demandez conseil à un professionnel.

NL

Belangrijke informatie! Lees a.u.b. aandachtig voor gebruik

Bij gebruik van de balkon kattenren op een balkon, dakterras of vergelijkbare verhoogde plek, dient u de balkon kattenren rechtstreeks aan uw woning te bevestigen. Dit om te voorkomen dat de ren per ongeluk wordt opgeheven en naar beneden valt waar het schade of verwondingen kan veroorzaken. Gebruik metalen bevestigingen om de ren ofwel aan de railing van het balkon vast te zetten of om rechtstreeks in de muur te schroeven - geschikte bevestigingen zijn verkrijgbaar bij de betere doe-het-zelf winkels, raadpleeg bij twijfel een bevoegde installateur. Bij veel wind adviseren wij altijd alle dekzeilen en hangmatten te verwijderen als secundaire veiligheidsmaatregel, aangezien het gewicht van de ren zelf niet voldoende is om te voorkomen dat het door de wind wordt opgetild. Controleer regelmatig of de clips naar behoren werken en niet zijn beschadigd. Bij beschadigde clips kan de betrouwbaarheid van de ren niet worden gegarandeerd. Reserveclips zijn verkrijgbaar op onze website. Onderhoud producten regelmatig. Sommige onderdelen zijn gemaakt van metaal waarvan de coating na verloop van tijd onderhoud nodig heeft. We raden aan deze onderdelen regelmatig af te spoelen met leidingwater, zeker als u in een kustgebied woont. Indien er roest optreedt dient het aangetaste deel te worden gerepareerd. Vraag advies aan een deskundige indien u niet weet hoe u dit kunt doen.

Quando montate la Recinzione per gatti su balconi, terrazzi o in altre posizioni simili sopraelevate, dovete assicurare la recinzione per gatti direttamente al vostro edificio. Questo è importante per prevenire slittamenti o cadute che potrebbero causare danni a cose e persone. E' opportuno utilizzare solo fissaggi in metallo sia per assicurarla alle ringhiere del balcone sia per ancorarla alla parte in muratura - fissaggi adeguati sono disponibili in tutti i negozi di fai-da-te; in caso di dubbi, consultate un installatore qualificato. In condizioni di vento, consigliamo sempre di togliere teli, coperture, amache come misure secondarie di sicurezza dato che il peso stesso della recinzione non è sufficiente a prevenire che volino via. Controllare regolarmente le clip per verificare che non siano danneggiate o da sostituire. Le clip danneggiate rischiano di compromettere l'integrità del vostro recinto. Potete acquistare delle clip di ricambio sul nostro sito web. Eseguite una manutenzione regolare sui prodotti. Alcune componenti sono in metallo e il rivestimento potrebbe necessitare di una revisione ogni tanto. Raccomandiamo di sciacquare regolarmente con acqua potabile soprattutto se vivete in zone costiere. Se la ruggine attecchisce, si espande. Sistemate la zona. Se non siete certi di come procedere, domandate consiglio ad un esperto.

Cuando utilice el recinto para gatos en un balcón, terraza o cualquier otra posición elevada similar, debe fijar el recinto a la pared del edificio. De esta manera se impide que se levante accidentalmente evitando cualquier daño o lesiones. Solo se deben utilizar fijaciones metálicas para sujetarlo a la barandilla del balcón o para atornillarlo al edificio; se pueden encontrar las fijaciones apropiadas en tiendas de bricolaje. Si tiene alguna duda, puede consultar con un instalador profesional. En condiciones de viento, siempre aconsejamos retirar las cortinas, hamacas y cubiertas como medida de seguridad, ya que el peso de la cubierta no es suficiente para evitar que el viento levante el recinto. Se debe comprobar regularmente si los enganches están dañados o deteriorados, ya que esto influirá en la estabilidad del corral. Se pueden comprar enganches de repuesto en nuestra web. Se recomienda realizar un mantenimiento periódico de los productos. Algunos componentes están hechos de metal y el revestimiento puede necesitar mantenimiento con el tiempo. Se recomienda aclarar regularmente con agua potable, especialmente si vive en una zona de costa. Si aparecen manchas de óxido, repare la zona. Si no está seguro de cómo hacerlo, busque asesoramiento profesional.

När du använder gården på en balkong, takterass eller annan liknande höjd måste du säkra den till en byggnad. Detta för att förhindra att den av misstag lyfts och faller och orsakar skada. Du bör bara använda metallfästen för att antingen säkra gården till en balkongreling eller bulta den till din byggnad - lämpliga tillbehör finns i alla bra byggvaruhus. Om du är osäker, rådfråga en expert. Vid blåsiga förhållanden rekommenderar vi att avlägsna solskydd, hängmattor och överdrag som sekundär säkerhetsåtgärd eftersom själva gårdens vikt inte räcker för att hindra vinden från att lyfta den. Du måste regelbundet kontrollera alla fästen för tecken på skador eller slitage. Om dina fästen ser skadade eller slita ut kan det påverka gårdens konstruktion. Du kan köpa nya fästen på vår hemsida. Du måste regelbundet underhålla dina produkter. Vissa delar är tillverkade av metall och beläggningsen kan behöva underhåll efter en tid. Vi rekommenderar att du regelbundet spolar av produkten med rent vatten, framförallt om du bor vid kusten. Om någon del skulle visa tecken på rost bör du behandla den för att ta bort rosten. Om du inte är säker på hur du gör det bör du fråga en fackman.


Hvis du bruger altan katten værfet på en veranda, balkon, tagterasse eller andre strukturer i højden, skal du vedlægge katteværfet direkte til bygningen. Dette forhindrer det i at blive løftet fra jorden og kan falde ned og forårsage skade. Du skal bruge metalfastgørere til at fastgøre det til rækværket eller skrue det ind i bygningen - du kan købe passende fastgørelsesanordninger i hardwareforretninger. Hvis du er i tvivl, konsulter en kvalificeret person. I sterk vind anbefaler vi altid å fjerne hengekøyer og trekk for sikkerhets skyld, da vekten av gården ikke er nok til å hindre at vinden tar den. Klemmene bør kontrolleres regelmessig for skader eller slitasje. Skadede klemmer vil påvirke hvor stabil luftgården er. Du kan kjøpe reserve klemmer på nettsiden vår. Vedlikehold produktene regelmessig. Noen komponenter er laget av metall og belegget kan trenge vedlikehold over tid. Vi anbefaler å skylle regelmessig med rent vann, spesielt hvis du bor i et område som ligger ved kysten. Hvis det oppstår rustflekker, må du reparere området. Hvis du er i tvil om hvordan du gjør dette, skal du søge professionel rådgivning.

Hvis du bruker balkongkattegården på en veranda, balkong, takterasse eller andre konstruksjoner i høyden må du feste kattegården direkte til bygningen. Dette er for å unngå at den heves fra bakken og kan falle ned og forårsake skade. Du må bruke festeordninger i metall for å feste den til rekkverk eller for å skru den fast i bygningen - du får kjøpt egnede festeordninger i jernvarebutikker. Hvis du er i tvil må du konsultere en kvalifisert person. I sterk vind anbefaler vi alltid å fjerne skygger, hengekøyer og trekk for sikkerhets skyld, da vekten av gården ikke er nok til å hindre at vinden tar den. Klemmene bør kontrolleres regelmessig for skader eller slitasje. Skadede klemmer vil påvirke hvor stabil luftgården er. Du kan kjøpe reserve klemmer på nettsiden vår. Vedlikehold produktene regelmessig. Noen komponenter er laget av metall og belegget kan trenge vedlikehold over tid. Vi anbefaler å skylle regelmessig med rent vann, spesielt hvis du bor i et område som ligger ved kysten. Hvis det oppstår rustflekker, må du reparere området. Hvis du er i tvil om hvordan du gjør dette, kan du søke profesjonell rådgivning.

Jeśli chcesz postawić Wybieg dla Kotów na Balkon na swoim balkonie, tarasie lub innym wysoko położonym miejscu, zadbaj o solidne mocowanie wybiegu do budynku. Zapobiegnie to przypadkowemu przesuwaniu lub upadkowi wybiegu z wysokości. Do mocowania wybiegu do powierzchni stałej stosuj tylko metalowe mocowania - znajdziesz je w każdym dobrym sklepie z narzędziami, a w razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym montażystą. W warunkach silnego wiatru serdecznie doradzamy usunięcie wszelkich pokrowców, hamaków czy osłon z wybiegu, ponieważ waga samego wybiegu może nie zapobiec porwaniu struktury przez wiatr. Mocowania należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Uszkodzone mocowania wpłyną na integralność wybiegu. Zapasowe mocowania/klipsy możesz kupić na naszej stronie internetowej. Regularnie konserwuj zakupione produkty. Niektóre elementy wykonane są z metalu i po pewnym czasie powłoka może wymagać konserwacji. Zalecamy regularne przepłukiwanie jej wodą pitną, zwłaszcza jeśli mieszkasz na obszarze nadmorskim. Jeśli pojawią się plamy rdzy, przystąp do naprawy danego obszaru. Jeśli nie jesteś pewien/pewna, jak to zrobić, zasięgnij profesjonalnej porady.

You will need...

DE Das brauchen Sie... · FR Vous aurez besoin de... · NL Wat u nodig heeft... · IT Avrai bisogno... · ES Necesitará... · SE Dubehöver...
DK Du skal bruge... · NO Du vil trenge... · PL Czego potrzebujesz...




Do not use a Power Drill to tighten screws



- DE Verwenden Sie zum Anziehen der Schrauben kein Elektrowerkzeug
- FR N'utilisez pas une perceuse pour serrer les vis
- NL Gebruik voor het aandraaien van schroeven nooit een boormachine
- IT Non utilizzare un trapano per stringere le viti
- ES No utilice un taladro eléctrico para apretar los tornillos
- SE Använd inte en elektrisk bormaskin för att dra åt skruvarna
- DK Anvend ikke boremaskine til at stramme skruerne
- NO Ikke bruk drill til å stramme skruene
- PL Nie używaj wiertarki elektrycznej do dokręcania śrub

Pre-Configured Options




DE Vorkonfigurierte Optionen · FR Configuration de base · NL Voorgeconfigureerde opties · IT Opzioni pre-configurate
ES Opciones predefinidas · SE Förjusterade val · DK Prækonfigurerede muligheder · NO Forhåndsconfigurererte valg · PL Pre-konfigurowane opcje




2 x 1



3 x 1




4 x 1




Extension Options

DE Erweiterungsmöglichkeiten · FR Options d'extension · NL Uitbreidingsmogelijkheden · IT Opzioni per estensione · ES Opciones de extensión
SE Förångningsmöggheter · DK Udvidelsesmuligheder · NO Utvidelses Alternativer · PL Opcje rozszerzenia



1 x 1 x 2 Extension



2 x 1 x 2 Extension





Diagram showing all Run Clip (810.0135) positions

DE Das Diagramm zeigt alle Positionen der Run Clips (810.0135) · FR Diagramme indiquant les positions de tous les Run Clip (810.0135)
 NL Diagram met posities van alle Run Clips (810.0135) · IT Il diagramma mostra tutte le posizioni delle Run Clip (810.0135)
 ES El diagrama muestra todas las posiciones del Run Clip (810.0135) · SE Bilden visar var alla Run Clip (810.0135) ska sitta
 DK Diagrammet viser positioner for alle Run Clip (810.0135) · NO Diagram som viser alle Run Clip (810.0135) stillinger
 PL Rysunek przedstawiający umiejscowienie wszystkich Run Clip (810.0135)




Double Run Clips (810.0001) are shown in bold

DE Double Run Clips (810.0001) sind fett gedruckt
 FR Les Double Run Clips (810.0001) sont indiqués en gras
 NL Double Run Clips (810.0001) zijn dikgedrukt weergegeven
 IT Double Run Clips (810.0001) sono evidenziate in grassetto
 ES Los Double Run Clips (810.0001) se muestran en negrita
 SE Double Run Clips (810.0001) visas i fet stil
 DK Double Run Clips (810.0001) vises i fed
 NO Double Run Clips (810.0001) vises med fet skrift
 PL Double Run Clips (810.0001) zostały pogrubione na rysunku

See page 31 for how to use clips and page 32 for how to assemble door. (Attach doors once run is complete.)

DE Siehe Seite 31 für die Verwendung der Clips und Seite 32 für die Montage der Tür. (Befestigen Sie die Türen erst, wenn der Auslauf fertig ist.)
 FR Consultez la page 31 pour savoir comment utiliser les clips et la page 32 pour les instructions d'assemblage de la porte (attachez la porte une fois l'enclos assemblé)
 NL Zie pagina 31 voor het gebruik van de clips en pagina 32 voor het monteren van de deur (voeg deuren toe nadat de ren is gemonteerd).
 IT Vai a pagina 31 per l'utilizzo delle clip e a pagina 32 per assemblare la porta. (Attaccare le porte una volta che il recinto è completo)
 ES Consulte la página 31 para ver cómo usar los enganches y a la página 32 para ver cómo montar la puerta (monte la puerta cuando haya terminado el recinto).
 SE Se sidan 31 för hur du använder klämmorna och sidan 32 för hur du monterar en dörr (dörrar monteras när du byggt klart gården)
 DK Se hvordan klemmerne bruges på s. 31 og hvordan døren samles på s. 32. (Dørene monteres når gården er færdigsamlet.)
 NO Se side 31 for hvordan du bruker klemmene og side 32 for hvordan du monterer døren. (Dørene monteres når luftgården er ferdig bygd.)
 PL Zobacz na stronie 31, jak używać klipsów, a na stronie 32, jak zamontować drzwi. (Zamontuj drzwi po zakończeniu montażu wybiegu.)

DE Paketinhalt · FR Contenu · NL Pakketinhoud · IT Contenuto · ES Contenido del paquete · SE Lådinnehåll · DK indeholder
NO Boksen inneholder · PL Zawartość opakowania

041.0226 **B** Door

Door Frame
Bottom Hinge
MK3
041.0130
x1



Door Frame
Bottom Bolt With
Button Clip MK3
041.0132
x1




Door Bottom
MK3
041.0297
x1


041.0230: Door Fixings Pack



Door Catch
MK2 with sleeve
041.0096
x1



Door Stop
MK3
041.1244
x2



Door Catch Cap
MK2
041.1118
x3



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x12

041.0026: Tube
Connection Fixings Pack

Tube Connection Pin
041.1043
x2

041.0025: Bolt Assembly Fixings
Pack

Bolt Assembly
041.0024
x1



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x5

041.0246: Hinge Fixings Pack



Hinge Cap
041.1045
x4




Hinge Pin
041.1046
x2

810.0138: Bagged
Omlet Badge


Omlet Badge
810.0137
x2

041.0228 **D** Door

Door Frame
Top Hinge
MK3
041.0131
x1



Door Frame
Top Bolt With
Button Clip MK3
041.0133
x1




Door Top
MK3
041.0298
x1


041.0230: Door Fixings Pack



Door Catch
MK2 with sleeve
041.0096
x1



Door Stop
MK3
041.1244
x2



Door Catch Cap
MK2
041.1118
x3



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x12

041.0025: Bolt Assembly Fixings
Pack

Bolt Assembly
041.0024
x1



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x5

041.0246: Hinge Fixings Pack



Hinge Cap
041.1045
x4




Hinge Pin
041.1046
x2

810.0138: Bagged
Omlet Badge


Omlet Badge
810.0137
x2




Run Panel Lower
Assembly
041.0080
x5




Run Panel Upper
Assembly
041.0081
x5




Run Panel Roof
Assembly
041.0201
x2



Run Panel Skirt
041.1002
x2



Run Panel Roof Skirt
Corner
041.1003
x4




Run Panel Gable Side
041.1005
x4



Skirt Support
041.1008
x2



Pole Straight
041.1010
x12



Run Panel Infill
041.1007
x2



Pole Support
041.0001
x2



Pole Corner Right
041.1012
x2




Pole Corner Left
041.1011
x2



Bung
800.0066
x6




Cable Tie
800.0103
x2



Double Run Clip
810.0001
x6




Run Clip
810.0135
x86



Tube Clip
810.0136
x110

DE Erste Ebene · FR Premier niveau · NL Grondniveau · IT Piano terra · ES Nivel inferior · SE Bottenvåning · DK Grundniveau · NO Første etasje
PL Poziom pierwszy



1 Lay the parts for the ground level on the floor. Clip the skirt panels 041.1002 and 041.1003 together. See page 05 for clip types and positions.

DE Legen Sie die Teile der ersten Ebene auf den Boden. Befestigen Sie die Elemente der Gitter-Schürze 041.1002 und 041.1003 mit Hilfe der Clips aneinander. Siehe Seite 05 für die Positionierung und Art der Clips.

FR Placez les pièces du premier niveau sur le sol. Clipsez les panneaux des jupes anti-tunnel 041.1002 et 041.1003 ensemble. Voir page 05 pour les types et positions des clips.

NL Leg de onderdelen voor het grondniveau op de vloer. Clip flensranden 041.1002 en 041.1003 aan elkaar. Zie pagina 05 voor cliptypes en hun posities.

IT Mettete le parti per il piano terra sul pavimento. Aggancia i pannelli della gonna anti intrusione 041.1002 e 041.1003 insieme. Vedi pagina 05 per i tipi di clip e posizioni.

ES Coloque en el suelo las partes que van en el nivel inferior. Enganche los paneles de borde 041.1002 y 041.1003. Consulte la página 05 para conocer los tipos de enganches y sus posiciones.

SE Lagg alla delarna för bottenvåningen på marken. Fäst ihop panelerna för golvlsten 041.1002 och 041.1003. Se sidan 05 för vilka klämmor du ska använda och var de ska placeras.

DK Læg alle dele til grundniveauet ud på jorden. Fastgør fodpanelerne 041.1002 og 041.1003 til hinanden. Se klemmetyper og -placeringer på side 05.

NO Legg delene til første etasje på gulvet. Fest skjørt panelene 041.1002 og 041.1003 sammen. Se side 05 for typer og plassering av klemmer.

PL Ułóż na ziemi części do zbudowania poziomu pierwszego. Połącz razem panele kołnierza 041.1002 i 041.1003. Na stronie 05 zapoznasz się z rodzajami i umiejscowieniem klipsów.

2 Choose where you want to put the door frame. It can go in any position. Doors open outwards with lock on the left. (Attach doors once run is complete.)

DE Entscheiden Sie, wo Sie den Türrahmen anbringen möchten. Er kann in jeder beliebigen Position platziert werden. Die Türen öffnen nach außen, mit dem Schloss auf der linken Seite. (Befestigen Sie die Türen erst, wenn der Auslauf fertig ist.)

FR Choisissez où placer le cadre de la porte. Il peut être placé n'importe où. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et le verrou se situe à gauche. (Attachez les portes une fois l'enclos assemblé.)

NL Kies de positie van het deurframe. Dit kan op elke gewenste positie. Deuren openen naar buiten toe met de vergrendeling aan de linkerkant. (Voeg deuren toe nadat de ren is gemonteerd.)

IT Scegliete dove volete mettere l'intelaiatura della porta. Può andare in qualunque posizione. Le porte si aprono all'esterno con chiusura sulla sinistra. (Attaccare le porte una volta che il recinto è completo)

ES Elija dónde quiere colocar el marco de la puerta. Puede ir en cualquier posición. Las puertas se abren hacia fuera con la cerradura a la izquierda (coloque las puertas cuando haya terminado el recinto).

SE Välj var du vill placera dörrkarmen. Den kan sitta var som helst. Dörren öppnas utåt och låset sitter på vänster sida. (Dörrar monteras när du byggt klart gården)

DK Vælg hvor du vil placere dørrammen. Den kan placeres hvor som helst. Dørene åbner udad med låsen til venstre. (Dørene monteres når gården er færdigsamlet.)

NO Velg hvor du vil sette dørrammen. Den kan gå i hvilken som helst posisjon. Dørene åpnes utover med lås til venstre. (Fest dører når luftegården er ferdig bygd.)

PL Wybierz, gdzie chcesz umieścić ramę drzwi. Możesz ją umieścić w dowolnym miejscu. Drzwi otwiera się na zewnątrz z zamkiem po lewej stronie. (Zamontuj drzwi po zakończeniu montażu wybiegu.)

3 Start at a corner and clip Pole Straight (041.1010) to 2 Run Panel Lowers (041.0080) using 5 Tube Clips (810.0136). See page 31 for how to use clips.

DE Beginnen Sie an einer Ecke und befestigen Sie den **Pole Straight (041.1010)** mit 5 **Tube Clips (810.0136)** an 2 **Run Panel Lowers (041.0080)**. Siehe Seite 31 für die Verwendung der Clips.

FR Commencez par un coin et attachez le **Pole Straight (041.1010)** à 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** à l'aide de 5 **Tube Clips (810.0136)**. Consultez la page 31 pour savoir comment vous servir des clips.

NL Begin in een hoek en bevestig **Pole Straight (041.1010)** met 5 **Tube Clips (810.0136)** aan 2 **Run Panel Lowers (041.0080)**. Zie pagina 31 voor het gebruik van clips.

IT Iniziate da un angolo e agganciate **Pole Straight (041.1010)** a 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** utilizzando 5 **Tube Clips (810.0136)**. Vai a pagina 31 per l'utilizzo delle clip.

ES Empiece en una esquina y enganche el **Pole Straight (041.1010)** a dos **Run Panel Lowers (041.0080)** utilizando cinco **Tube Clips (810.0136)**. Vaya a la página 31 para ver cómo utilizar los enganches.

SE Börja i ett hörn och fäst **Pole Straight (041.1010)** på två **Run Panel Lowers (041.0080)** med fem **Tube Clips (810.0136)**. Se sidan 31 för hur du använder klämmorna.

DK Begynd ved et hjørne og fastgør **Pole Straight (041.1010)** til 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** ved hjælp af 5 **Tube Clips (810.0136)**. Se hvordan klemmerne bruges på s. 31.

NO Start ved et hjørne og klem **Pole Straight (041.1010)** til 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** ved hjelp av 5 **Tube Clips (810.0136)**. Se side 31 for hvordan du bruker klemmene.

PL Rozpocznij od narożnika i przypnij **Pole Straight (041.1010)** do dwóch **Run Panel Lowers (041.0080)** za pomocą pięciu **Tube Clips (810.0136)**. Spójrz na stronę 31, aby dowiedzieć się, jak używać klipsów.

4 Complete the ground level referring to the diagram on page 05 for clip types and positions.

DE Errichten Sie die erste Ebene unter Berücksichtigung des Diagramms der verschiedenen Typen und Positionen der Clips auf Seite 05.

FR Finissez le premier niveau en suivant les instructions sur le schéma en page 05 pour savoir quels types de Clip utiliser et où les placer.

NL Voltooi het grondniveau en raadpleeg het diagram op pagina 05 voor het type en de positie van de clips.

IT Completate il piano terra facendo riferimento al diagramma a pagina 05 per il tipo di clip e le posizioni.

ES Complete el nivel del suelo con ayuda del diagrama de la página 05 para saber los tipos de enganches y las posiciones.

SE Bygg färdigt bottenvåningen efter ritningen på sidan 05 som visar vilka klämmor du ska använda och var de ska sitta.

DK Byg grundniveauet færdigt ved hjælp af diagrammet på side 05, der viser klemmetyper og -placeringer.

NO Bygg ferdig første etasje i henhold til tegningen på side 05 som viser hvilken klemme du skal bruke og hvor den skal sitte.

PL Dokończ poziom parteru, korzystając z diagramu na stronie 05, aby poznać typy i pozycje klipsów.

5 Insert 2 Tube Connection Pins (041.1043) into the top of the door frame tubes.

DE Stecken Sie 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** in die oberen Enden der Rohre des Türrahmens.

FR Insérez les 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** dans le haut des tubes du cadre de la porte.

NL Steek 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** in de bovenkant van de buizen van het deurframe.

IT Inserire 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** nella parte alta dell'intelaiatura della porta.

ES Inserte dos **Tube Connection Pins (041.1043)** en la parte superior de los tubos del marco de la puerta.


SE Fäst två **Tube Connection Pins (041.1043)** ovanpå rören på dörrkarmen.

DK Sæt 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** oveni rørene på dørrammen.

NO Sett 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** i toppen av dørram rørene.

PL Włóż dwa **Tube Connection Pins (041.1043)** w górną część rurek ramy drzwi.

DE Mittlere Ebene · FR Niveau intermédiaire · NL Middenniveau · IT Livello centrale · ES Nivel medio · SE Mellanvåningen · DK Mellemliveau
NO Midtnivå · PL Poziom drugi



1 Lay the parts for the Mid level on the floor.

DE Legen Sie die Teile für die mittlere Ebene auf den Boden.
FR Placez les pièces du niveau intermédiaire sur le sol.
NL Leg de onderdelen voor het middenniveau op de vloer.
IT Lasciate le parti del livello centrale a terra.
ES Coloque en el suelo las partes que van en el nivel medio.
SE Lagg delarna till mellanvåningen på marken.
DK Læg delene til mellemliveauet ud på jorden.
NO Sett takstolpene sammen. De skyves lett sammen.
PL Zmontuj słupki dachowe. Po prostu nasuwają się jeden na drugi.


2 Slide the door frame and all upright poles onto the Lower level.

DE Schieben Sie den Türrahmen und alle aufrechten Stangen auf die untere Ebene.
FR Connectez le cadre de la porte et les poteaux droits au niveau inférieur.
NL Schuif het deurframe en alle rechtopstaande stokken in het niveau eronder.
IT Fate scorrere l'intelaiatura della porta e tutti i pali verticali al livello inferiore.
ES Deslice el marco de la puerta y todos los postes verticales hacia el nivel inferior.
SE Skjut in dörrkarmen och alla vertikala stänger på bottenvåningen.
DK Sæt dørkarmen og alle lige stænger ovenpå grundniveauet.
NO Plasser dørkarmen og alle rette stenger på bakkenivået.
PL Wsuń ramę drzwi i wszystkie pionowe słupki na dolny poziom.

3 Complete the Mid level referring to the diagram on page 05 for clip types and positions.

DE Errichten Sie die mittlere Ebene unter Berücksichtigung des Diagramms der verschiedenen Typen und Positionen der Clips auf Seite 05.
FR Complétez le niveau intermédiaire en suivant les instructions en page 05 pour savoir quels types de Clip utiliser et où les placer.
NL Voltooi het middenniveau en raadpleeg het diagram op pagina 05 voor het type en de positie van de clips.
IT Completate il livello centrale facendo riferimento al diagramma a pagina 05 per il tipo di clip e le posizioni.
ES Complete el nivel medio con ayuda del diagrama de la página 05 para saber los tipos de enganches y las posiciones.
SE Bygg klart mellanvåningen med hjälp av diagrammet på sidan 05 för att se vilka klämmor du ska använda och var de ska sitta.
DK Byg mellemliveauet færdigt ved hjælp af diagrammet på side 05, der viser klemmetyper og -placeringer.
NO Fullfør byggingen av midtnivået ved hjelp av diagrammet på side 05 for å se hvilke klemmer du skal bruke og hvor de skal sitte.
PL Dokończ poziom drugi, korzystając z rysunku na stronie 05, aby poznać typy i pozycje klipsów.

DE Dachebene · FR Niveau supérieur · NL Dakniveau · IT Ultimo piano · ES Nivel superior · SE Takvåningen · DK Tagniveau · NO Taknivå
PL Poziom dachu



1 Clip Infill Panels (041.1007) and Gable Side Panels (041.1005) to level below.


DE Klipsen Sie die Infill Panels (041.1007) und Gable Side Panels (041.1005) an die darunter liegende Ebene.
FR Clipsez les Infill Panels (041.1007) et les Gable Side Panels (041.1005) au niveau inférieur.
NL Clip de Infill Panels (041.1007) en Gable Side Panels (041.1005) aan het niveau eronder.
IT Agganciate Infill Panels (041.1007) e i Gable Side Panels (041.1005) al livello inferiore.
ES Enganche los Infill Panels (041.1007) y Gable Side Panels (041.1005) al nivel inferior.
SE Fast Infill Panels (041.1007) och Gable Side Panels (041.1005) på panelerna under.
DK Fastgør Infill Panels (041.1007) og Gable Side Panels (041.1005) til panelerne nedenunder.
NO Fest Infill Panels (041.1007) og Gable Side Panels (041.1005) til nivået under.
PL Przypnij Infill Panels (041.1007) i Gable Side Panels (041.1005) do poziomu poniżej.

2 Clip Roof Panels (041.0201).

DE Klipsen Sie die Roof Panels (041.0201) an.
FR Clipsez les Roof Panels (041.0201).
NL Clip de Roof Panels (041.0201) vast.
IT Agganciate Roof Panels (041.0201).
ES Enganche los Roof Panels (041.0201).
SE Fast Roof Panels (041.0201).
DK Fastgør Roof Panels (041.0201).
NO Fest Roof Panels (041.0201).
PL Przypnij Roof Panels (041.0201).

3 Cable tie the top of each Pole Support (041.0001) to the pole and panels above it.

DE Befestigen Sie die Oberseite jedes Pole Supports (041.0001) mit Kabelbindern am Mast und den darüber liegenden Platten.
FR Attachez le sommet de chaque Pole Support (041.0001) aux poteaux et panneaux supérieurs.
NL Bevestig de bovenkant van elke Pole Support (041.0001) met kabelbinders aan de stokken en panelen erboven.
IT Il cavo lega la sommità di ogni Pole Support (041.0001) al palo e ai pannelli sopra.
SE Använd buntband för att fästa varje Pole Support (041.0001) till stangen och panelerna ovanför.
ES Ponga una brida en la parte superior de cada Pole Support (041.0001) para sujetar el poste a los paneles superiores.
DK Brug strips til at fastgøre hver Pole Support (041.0001) til stangen og panelerne over dem.
NO Bruk strips til å feste hver Pole Support (041.0001) til stangen og panelene over dem.
PL Przytwórz opaskę górną części każdego Pole Support (041.0001) do słupka i paneli powyżej.




Assemble door. ➔ 32

DE Montieren Sie die Tür.
FR Assemblez la porte.
NL Monteer de deur.
IT Assemblate la porta.
ES Monte la puerta.
SE Montera dörren.
DK Saml døren.
NO Monter døren.
PL Zainstaluj drzwi.

Diagram showing all Run Clip (810.0135) positions

DE Das Diagramm zeigt alle Positionen der Run Clips (810.0135) · FR Diagramme indiquant les positions de tous les Run Clip (810.0135)
 NL Diagram met posities van alle Run Clips (810.0135) · IT Il diagramma mostra tutte le posizioni delle Run Clip (810.0135)
 ES El diagrama muestra todas las posiciones del Run Clip (810.0135) · SE Bilden visar var alla Run Clip (810.0135) ska sitta
 DK Diagrammet viser positioner for alle Run Clip (810.0135) · NO Diagram som viser alle Run Clip (810.0135) stillinger
 PL Rysunek przedstawiający umiejscowienie wszystkich Run Clip (810.0135)




Double Run Clips (810.0001) are shown in bold

DE Double Run Clips (810.0001) sind fett gedruckt
 FR Les Double Run Clips (810.0001) sont indiqués en gras
 NL Double Run Clips (810.0001) zijn dikgedrukt weergegeven
 IT Double Run Clips (810.0001) sono evidenziate in grassetto
 ES Los Double Run Clips (810.0001) se muestran en negrita
 SE Double Run Clips (810.0001) visas i fet stil
 DK Double Run Clips (810.0001) vises i fed
 NO Double Run Clips (810.0001) vises med fet skrift
 PL Double Run Clips (810.0001) zostały pogrubione na rysunku.

See page 31 for how to use clips and page 32 for how to assemble door. (Attach doors once run is complete.)

DE Siehe Seite 31 für die Verwendung der Clips und Seite 32 für die Montage der Tür. (Befestigen Sie die Türen erst, wenn der Auslauf fertig ist.)
 FR Consultez la page 31 pour savoir comment utiliser les clips et la page 32 pour les instructions d'assemblage de la porte (attachez la porte une fois l'enclos assemblé)
 NL Zie pagina 31 voor het gebruik van de clips en pagina 32 voor het monteren van de deur (voeg deuren toe nadat de ren is gemonteerd).
 IT Vai a pagina 31 per l'utilizzo delle clip e a pagina 32 per assemblare la porta. (Attaccare le porte una volta che il recinto è completo)
 ES Consulte la página 31 para ver cómo usar los enganches y a la página 32 para ver cómo montar la puerta (monte la puerta cuando haya terminado el recinto).
 SE Se sidan 31 för hur du använder klämmorna och sidan 32 för hur du monterar en dörr (dörrar monteras när du byggt klart gården)
 DK Se hvordan klemmerne bruges på s. 31 og hvordan døren samles på s. 32. (Dørene monteres når gården er færdigsamlet.)
 NO Se side 31 for hvordan du bruker klemmene og side 32 for hvordan du monterer døren. (Dørene monteres når luftegården er ferdig bygd.)
 PL Zobacz na stronie 31, jak używać klipsów, a na stronie 32, jak zamontować drzwi. (Zamontuj drzwi po zakończeniu montażu wybiegu.)

DE Paketinhalt · FR Contenu · NL Pakketinhoud · IT Contenuto · ES Contenido del paquete · SE Lådinnehåll · DK indeholder
NO Boksen inneholder · PL Zawartość opakowania

041.0226 **B** Door

Door Frame
Bottom Hinge
MK3
041.0130
x1



Door Frame
Bottom Bolt With
Button Clip MK3
041.0132
x1




Door Bottom
MK3
041.0297
x1


041.0230: Door Fixings Pack



Door Catch
MK2 with sleeve
041.0096
x1



Door Stop
MK3
041.1244
x2



Door Catch Cap
MK2
041.1118
x3



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x12

041.0026: Tube
Connection Fixings Pack

Tube Connection Pin
041.1043
x2

041.0025: Bolt Assembly Fixings
Pack

Bolt Assembly
041.0024
x1



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x5

041.0246: Hinge Fixings Pack



Hinge Cap
041.1045
x4



Hinge Pin
041.1046
x2

810.0138: Bagged
Omlet Badge


Omlet Badge
810.0137
x2

041.0228 **D** Door

Door Frame
Top Hinge
MK3
041.0131
x1



Door Frame
Top Bolt With
Button Clip MK3
041.0133
x1




Door Top
MK3
041.0298
x1


041.0230: Door Fixings Pack



Door Catch
MK2 with sleeve
041.0096
x1



Door Stop
MK3
041.1244
x2



Door Catch Cap
MK2
041.1118
x3



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x12

041.0025: Bolt Assembly Fixings
Pack

Bolt Assembly
041.0024
x1



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x5

041.0246: Hinge Fixings Pack



Hinge Cap
041.1045
x4



Hinge Pin
041.1046
x2


810.0138: Bagged
Omlet Badge

Omlet Badge
810.0137
x2


041.0218




Mesh




Run Panel Lower
Assembly
041.0080
x5



Run Panel Upper
Assembly
041.0081
x5




Run Panel Roof
Assembly
041.0201
x2



Run Panel Skirt
041.1002
x2



Run Panel Roof Skirt
Corner
041.1003
x4



Run Panel Gable Side
041.1005
x4



Skirt Support
041.1008
x2


041.0119



Poles



Pole Straight
041.1010
x12



Run Panel Infill
041.1007
x2



Pole Support
041.0001
x2



Pole Corner Right
041.1012
x2




Pole Corner Left
041.1011
x2



Bung
800.0066
x6




Cable Tie
800.0103
x2



Double Run Clip
810.0001
x6



Run Clip
810.0135
x86




Tube Clip
810.0136
x110


041.0220




Mesh



Run Panel Lower
Assembly
041.0080
x2



Run Panel Upper
Assembly
041.0081
x3



Run Panel Skirt
041.1002
x2



Run Panel Gable Centre
041.1004
x2



Skirt Support
041.1008
x2



Pole Straight
041.1010
x6




Pole Support
041.0001
x2



Bung
800.0066
x2




Cable Tie
800.0103
x2



Double Run Clip
810.0001
x2




Run Clip
810.0135
x33



Tube Clip
810.0136
x38

DE Erste Ebene · FR Premier niveau · NL Grondniveau · IT Piano terra · ES Nivel inferior · SE Bottenvåning · DK Grundniveau · NO Første etasje
 PL Poziom pierwszy



1 Lay the parts for the ground level on the floor. Clip the skirt panels 041.1002 and 041.1003 together. See page 13 for clip types and positions.

DE Legen Sie die Teile der ersten Ebene auf den Boden. Befestigen Sie die Elemente der Gitter-Schürze 041.1002 und 041.1003 mit Hilfe der Clips aneinander. Siehe Seite 13 für die Positionierung und Art der Clips.

FR Placez les pièces du premier niveau sur le sol. Clipsez les panneaux des jupes anti-tunnel 041.1002 et 041.1003 ensemble. Voir page 13 pour les types et positions des clips.

NL Leg de onderdelen voor het grondniveau op de vloer. Clip flensranden 041.1002 en 041.1003 aan elkaar. Zie pagina 13 voor cliptypes en hun posities.

IT Mettere le parti per il piano terra sul pavimento. Aggancia i pannelli della gonna anti intrusione 041.1002 e 041.1003 insieme. Vedi pagina 13 per i tipi di clip e posizioni.

ES Coloque en el suelo las partes que van en el nivel inferior. Enganche los paneles de borde 041.1002 y 041.1003. Consulte la página 13 para conocer los tipos de enganches y sus posiciones.

SE Lagg alla delarna för bottenvåningen på marken. Fäst ihop panelerna för golvlsten 041.1002 och 041.1003. Se sidan 13 för vilka klämmor du ska använda och var de ska placeras.

DK Læg alle dele til grundniveauet ud på jorden. Fastgør fodpanelerne 041.1002 og 041.1003 til hinanden. Se klemmetyper og -placeringer på side 13.

NO Legg delene til første etasje på gulvet. Fest skjørt panelene 041.1002 og 041.1003 sammen. Se side 13 for typer og plassering av klemmer.

PL Ułóż na ziemi części do zbudowania poziomu pierwszego. Połącz razem panele kołnierza 041.1002 i 041.1003. Na stronie 13 zapoznasz się z rodzajami i umiejscowieniem klipsów.

2 Choose where you want to put the door frame. It can go in any position. Doors open outwards with lock on the left. (Attach doors once run is complete.)

DE Entscheiden Sie, wo Sie den Türrahmen anbringen möchten. Er kann in jeder beliebigen Position platziert werden. Die Türen öffnen nach außen, mit dem Schloss auf der linken Seite. (Befestigen Sie die Türen erst, wenn der Auslauf fertig ist.)

FR Choisissez où placer le cadre de la porte. Il peut être placé n'importe où. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et le verrou se situe à gauche. (Attachez les portes une fois l'enclos assemblé.)

NL Kies de positie van het deurframe. Dit kan op elke gewenste positie. Deuren openen naar buiten toe met de vergrendeling aan de linkerkant. (Voeg deuren toe nadat de ren is gemonteerd.)

IT Scegliete dove volete mettere l'intelaiatura della porta. Può andare in qualunque posizione. Le porte si aprono all'esterno con chiusura sulla sinistra. (Attaccare le porte una volta che il recinto è completo)

ES Elija dónde quiere colocar el marco de la puerta. Puede ir en cualquier posición. Las puertas se abren hacia fuera con la cerradura a la izquierda (coloque las puertas cuando haya terminado el recinto).

SE Välj var du vill placera dörrkarmen. Den kan sitta var som helst. Dörren öppnas utåt och låset sitter på vänster sida. (Dörrar monteras när du byggt klart gården)

DK Vælg hvor du vil placere dørrammen. Den kan placeres hvor som helst. Dørene åbner udad med låsen til venstre. (Dørene monteres når gården er færdigsamlet.)

NO Velg hvor du vil sette dørrammen. Den kan gå i hvilken som helst posisjon. Dørene åpnes utover med lås til venstre. (Fest dører når luftegården er ferdig bygd.)

PL Wybierz, gdzie chcesz umieścić ramę drzwi. Możesz ją umieścić w dowolnym miejscu. Drzwi otwiera się na zewnątrz z zamkiem po lewej stronie. (Zamontuj drzwi po zakończeniu montażu wybiegu.)

3 Start at a corner and clip Pole Straight (041.1010) to 2 Run Panel Lowers (041.0080) using 5 Tube Clips (810.0136). See page 31 for how to use clips.

DE Beginnen Sie an einer Ecke und befestigen Sie den **Pole Straight (041.1010)** mit 5 **Tube Clips (810.0136)** an 2 **Run Panel Lowers (041.0080)**. Siehe Seite 31 für die Verwendung der Clips.

FR Commencez par un coin et attachez le **Pole Straight (041.1010)** à 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** à l'aide de 5 **Tube Clips (810.0136)**. Consultez la page 31 pour savoir comment vous servir des clips.

NL Begin in een hoek en bevestig **Pole Straight (041.1010)** met 5 **Tube Clips (810.0136)** aan 2 **Run Panel Lowers (041.0080)**. Zie pagina 31 voor het gebruik van clips.

IT Iniziate da un angolo e agganciate **Pole Straight (041.1010)** a 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** utilizzando 5 **Tube Clips (810.0136)**. Vai a pagina 31 per l'utilizzo delle clip.

ES Empiece en una esquina y enganche el **Pole Straight (041.1010)** a dos **Run Panel Lowers (041.0080)** utilizando cinco **Tube Clips (810.0136)**. Vaya a la página 31 para ver cómo utilizar los enganches.

SE Börja i ett hörn och fäst **Pole Straight (041.1010)** på två **Run Panel Lowers (041.0080)** med fem **Tube Clips (810.0136)**. Se sidan 31 för hur du använder klämmorna.

DK Begynd ved et hjørne og fastgør **Pole Straight (041.1010)** til 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** ved hjælp af 5 **Tube Clips (810.0136)**. Se hvordan klemmerne bruges på s. 31.

NO Start ved et hjørne og klem **Pole Straight (041.1010)** til 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** ved hjelp av 5 **Tube Clips (810.0136)**. Se side 31 for hvordan du bruker klemmene.

PL Rozpocznij od narożnika i przypnij **Pole Straight (041.1010)** do dwóch **Run Panel Lowers (041.0080)** za pomocą pięciu **Tube Clips (810.0136)**. Spójrz na stronę 31, aby dowiedzieć się, jak używać klipsów.

4 Complete the ground level referring to the diagram on page 13 for clip types and positions.

DE Errichten Sie die erste Ebene unter Berücksichtigung des Diagramms der verschiedenen Typen und Positionen der Clips auf Seite 13.

FR Finissez le premier niveau en suivant les instructions sur le schéma en page 13 pour savoir quels types de Clip utiliser et où les placer.

NL Voltooi het grondniveau en raadpleeg het diagram op pagina 13 voor het type en de positie van de clips.

IT Completate il piano terra facendo riferimento al diagramma a pagina 13 per il tipo di clip e le posizioni.

ES Complete el nivel del suelo con ayuda del diagrama de la página 13 para saber los tipos de enganches y las posiciones.

SE Bygg färdigt bottenvåningen efter ritningen på sidan 13 som visar vilken klämma du ska använda och var den ska sitta.

DK Byg grundniveauet færdigt ved hjælp af diagrammet på side 13, der viser klemmetyper og -placeringer.

NO Bygg ferdig første etasje i henhold til tegningen på side 13 som viser hvilken klemme du skal bruke og hvor den skal sitte.

PL Dokończ poziom parteru, korzystając z diagramu na stronie 13, aby poznać typy i pozycje klipsów.

5 Insert 2 Tube Connection Pins (041.1043) into the top of the door frame tubes.

DE Stecken Sie 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** in die oberen Enden der Rohre des Türrahmens.

FR Insérez les 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** dans le haut des tubes du cadre de la porte.

NL Steek 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** in de bovenkant van de buizen van het deurframe.

IT Inserire 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** nella parte alta dell'intelaiatura della porta.

ES Inserte dos **Tube Connection Pins (041.1043)** en la parte superior de los tubos del marco de la puerta.


SE Fäst två **Tube Connection Pins (041.1043)** ovanpå rören på dörrkarmen.

DK Sæt 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** oveni rørene på dørrammen.

NO Sett 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** i toppen av dørram rørene.

PL Włóż dwa **Tube Connection Pins (041.1043)** w górną część rurek ramy drzwi.

DE Mittlere Ebene • FR Niveau intermédiaire • NL Middenniveau • IT Livello centrale • ES Nivel medio • SE Mellanvåningen • DK Mellemniveau
NO Midtnivå • PL Poziom drugi



1 Lay the parts for the Mid level on the floor.

DE Legen Sie die Teile für die mittlere Ebene auf den Boden.
FR Placez les pièces du niveau intermédiaire sur le sol.
NL Leg de onderdelen voor het middenniveau op de vloer.
IT Lasciate le parti del livello centrale a terra.
ES Coloque en el suelo las partes que van en el nivel medio.
SE Lagg delarna till mellanvåningen på marken.
DK Læg delene til mellemniveauet ud på jorden.
NO Sett takstolpene sammen. De skyves lett sammen.
PL Zmontuj słupki dachowe. Po prostu nasuwaj się jeden na drugi.


2 Slide the door frame and all upright poles onto the Lower level.

DE Schieben Sie den Türrahmen und alle aufrechten Stangen auf die untere Ebene.
FR Connectez le cadre de la porte et les poteaux droits au niveau inférieur.
NL Schuif het deurframe en alle rechtopstaande stokken in het niveau eronder.
IT Fate scorrere l'intelaiatura della porta e tutti i pali verticali al livello inferiore.
ES Deslice el marco de la puerta y todos los postes verticales hacia el nivel inferior.
SE Skjut in dörrkarmen och alla vertikala stänger på bottenvåningen.
DK Sæt dørrammen og alle lige stænger ovenpå grundniveauet.
NO Plasser dørkarmen og alle rette stenger på bakkenivået.
PL Wsuń ramę drzwi i wszystkie pionowe słupki na dolny poziom.

3 Complete the Mid level referring to the diagram on page 13 for clip types and positions.

DE Ergänzen Sie die mittlere Ebene unter Berücksichtigung des Diagramms der verschiedenen Typen und Positionen der Clips auf Seite 13.
FR Complétez le niveau intermédiaire en suivant les instructions en page 13 pour savoir quels types de Clip utiliser et où les placer.
NL Voltooi het middenniveau en raadpleeg het diagram op pagina 13 voor het type en de positie van de clips.
IT Completate il livello centrale facendo riferimento al diagramma a pagina 13 per il tipo di clip e le posizioni.
ES Complete el nivel medio con ayuda del diagrama de la página 13 para saber los tipos de enganches y las posiciones.
SE Bygg klart mellanvåningen med hjälp av diagrammet på sidan 13 för att se vilka klämmor du ska använda och var de ska sitta.
DK Byg mellemniveauet færdigt ved hjælp af diagrammet på side 13, der viser klemmetyper og -placeringer.
NO Fullfør byggingen av midtnivået ved hjelp av diagrammet på side 13 for å se hvilke klemmer du skal bruke og hvor de skal sitte.
PL Dokończ poziom drugi, korzystając z rysunku na stronie 13, aby poznać typy i pozycje klipsów.

DE Dachebene · FR Niveau supérieur · NL Dakniveau · IT Ultimo piano · ES Nivel superior · SE Takvåningen · DK Tagniveau · NO Taknivå
PL Poziom dachu



1 Clip Infill Panels (041.1007) and Gable Side Panels (041.1005) to level below.


DE Klipsen Sie die Infill Panels (041.1007) und Gable Side Panels (041.1005) an die darunter liegende Ebene.
FR Clipsez les Infill Panels (041.1007) et les Gable Side Panels (041.1005) au niveau inférieur.
NL Clip de Infill Panels (041.1007) en Gable Side Panels (041.1005) aan het niveau eronder.
IT Agganciate Infill Panels (041.1007) e i Gable Side Panels (041.1005) al livello inferiore.
ES Enganche los Infill Panels (041.1007) y Gable Side Panels (041.1005) al nivel inferior.
SE Fast Infill Panels (041.1007) och Gable Side Panels (041.1005) på panelerna under.
DK Fastgør Infill Panels (041.1007) og Gable Side Panels (041.1005) til panelerne nedenunder.
NO Fest Infill Panels (041.1007) og Gable Side Panels (041.1005) til nivået under.
PL Przypnij Infill Panels (041.1007) i Gable Side Panels (041.1005) do poziomu poniżej.

2 Clip Roof Panels (041.0201).

DE Klipsen Sie die Roof Panels (041.0201) an.
FR Clipsez les Roof Panels (041.0201).
NL Clip de Roof Panels (041.0201) vast.
IT Agganciate Roof Panels (041.0201).
ES Enganche los Roof Panels (041.0201).
SE Fast Roof Panels (041.0201).
DK Fastgør Roof Panels (041.0201).
NO Fest Roof Panels (041.0201).
PL Przypnij Roof Panels (041.0201).

3 Cable tie the top of each Pole Support (041.0001) to the pole and panels above it.

DE Befestigen Sie die Oberseite jedes Pole Supports (041.0001) mit Kabelbindern am Mast und den darüber liegenden Platten.
FR Attachez le sommet de chaque Pole Support (041.0001) aux poteaux et panneaux supérieurs.
NL Bevestig de bovenkant van elke Pole Support (041.0001) met kabelbinders aan de stokken en panelen erboven.
IT Il cavo lega la sommità di ogni Pole Support (041.0001) al palo e ai pannelli sopra.
SE Använd buntband för att fästa varje Pole Support (041.0001) till stängen och panelerna ovanför.
ES Ponga una brida en la parte superior de cada Pole Support (041.0001) para sujetar el poste a los paneles superiores.
DK Brug strips til at fastgøre hver Pole Support (041.0001) til stangen og panelerne over dem.
NO Bruk strips til å feste hver Pole Support (041.0001) til stangen og panelene over dem.
PL Przytwórz opaskę górną część każdego Pole Support (041.0001) do słupka i paneli powyżej.



Assemble door. → 32

DE Montieren Sie die Tür.
FR Assemblez la porte.
NL Monteer de deur.
IT Assemblate la porta.
ES Monte la puerta.
SE Montera dörren.
DK Saml døren.
NO Monter døren.
PL Zainstaluj drzwi.

Diagram showing all Run Clip (810.0135) positions


DE Das Diagramm zeigt alle Positionen der Run Clips (810.0135) · FR Diagramme indiquant les positions de tous les Run Clip (810.0135)

NL Diagram met posities van alle Run Clips (810.0135) · IT Il diagramma mostra tutte le posizioni delle Run Clip (810.0135)

ES El diagrama muestra todas las posiciones del Run Clip (810.0135) · SE Bilden visar var alla Run Clip (810.0135) ska sitta

DK Diagrammet viser positioner for alle Run Clip (810.0135) · NO Diagram som viser alle Run Clip (810.0135) stillinger

PL Rysunek przedstawiający umiejscowienie wszystkich Run Clip (810.0135)



Double Run Clips (810.0001) are shown in bold

DE Double Run Clips (810.0001) sind fett gedruckt

FR Les Double Run Clips (810.0001) sont indiqués en gras

NL Double Run Clips (810.0001) zijn dikgedrukt weergegeven

IT Double Run Clips (810.0001) sono evidenziate in grassetto

ES Los Double Run Clips (810.0001) se muestran en negrita

SE Double Run Clips (810.0001) visas i fet stil

DK Double Run Clips (810.0001) vises i fed

NO Double Run Clips (810.0001) vises med fet skrift

PL Double Run Clips (810.0001) zostały pogrubione na rysunku.

See page 31 for how to use clips and page 32 for how to assemble door. (Attach doors once run is complete.)

DE Siehe Seite 31 für die Verwendung der Clips und Seite 32 für die Montage der Tür. (Befestigen Sie die Türen erst, wenn der Auslauf fertig ist.)

FR Consultez la page 31 pour savoir comment utiliser les clips et la page 32 pour les instructions d'assemblage de la porte (attachez la porte une fois l'enclos assemblé)

NL Zie pagina 31 voor het gebruik van de clips en pagina 32 voor het monteren van de deur (voeg deuren toe nadat de ren is gemonteerd).

IT Vai a pagina 31 per l'utilizzo delle clip e a pagina 32 per assemblare la porta. (Attaccare le porte una volta che il recinto è completo)

ES Consulte la página 31 para ver cómo usar los enganches y a la página 32 para ver cómo montar la puerta (monte la puerta cuando haya terminado el recinto).


SE Se sidan 31 för hur du använder klämmorna och sidan 32 för hur du monterar en dörr (dörrar monteras när du byggt klart gården)

DK Se hvordan klemmerne bruges på s. 31 og hvordan døren samles på s. 32. (Dørene monteres når gården er færdigsamlet.)

NO Se side 31 for hvordan du bruker klammene og side 32 for hvordan du monterer døren. (Dørene monteres når luftegården er ferdig bygd.)

PL Zobacz na stronie 31, jak używać klipsów, a na stronie 32, jak zamontować drzwi. (Zamontuj drzwi po zakończeniu montażu wybiegu.)

DE Paketinhalt · FR Contenu · NL Pakketinhoud · IT Contenuto · ES Contenido del paquete · SE Lådinnehåll · DK indeholder
NO Boksen inneholder · PL Zawartość opakowania

041.0226 B Door


Door Frame
Bottom Hinge
MK3
041.0130
x1




Door Frame
Bottom Bolt With
Button Clip MK3
041.0132
x1




Door Bottom
MK3
041.0297
x1

041.0230: Door Fixings Pack


Door Catch
MK2 with sleeve
041.0096
x1



Door Stop
MK3
041.1244
x2



Door Catch Cap
MK2
041.1118
x3



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x12

041.0026: Tube Connection Fixings Pack


Tube Connection Pin
041.1043
x2

041.0025: Bolt Assembly Fixings Pack


Bolt Assembly
041.0024
x1



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x5

041.0246: Hinge Fixings Pack


Hinge Cap
041.1045
x4




Hinge Pin
041.1046
x2

810.0138: Bagged Omlet Bagde



Omlet Badge
810.0137
x2

041.0228 D Door


Door Frame
Top Hinge
MK3
041.0131
x1




Door Frame
Top Bolt With
Button Clip MK3
041.0133
x1




Door Top
MK3
041.0298
x1

041.0230: Door Fixings Pack


Door Catch
MK2 with sleeve
041.0096
x1



Door Stop
MK3
041.1244
x2



Door Catch Cap
MK2
041.1118
x3



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x12

041.0025: Bolt Assembly Fixings Pack


Bolt Assembly
041.0024
x1



Screw
3.5 x 12mm
800.0002
x5

041.0246: Hinge Fixings Pack


Hinge Cap
041.1045
x4



Hinge Pin
041.1046
x2


810.0138: Bagged Omlet Badge


Omlet Badge
810.0137
x2


041.0218

L


Mesh




Run Panel Lower
Assembly
041.0080
x5



Run Panel Upper
Assembly
041.0081
x5




Run Panel Roof
Assembly
041.0201
x2



Run Panel Skirt
041.1002
x2



Run Panel Roof Skirt
Corner
041.1003
x4



Run Panel Gable Side
041.1005
x4



Skirt Support
041.1008
x2


041.0119

L

Poles



Pole Straight
041.1010
x12



Run Panel Infill
041.1007
x2



Pole Support
041.0001
x2



Pole Corner Right
041.1012
x2




Pole Corner Left
041.1011
x2



Bung
800.0066
x6



Cable Tie
800.0103
x2



Double Run Clip
810.0001
x6



Run Clip
810.0135
x86




Tube Clip
810.0136
x110


041.0220

M


Mesh x2




Run Panel Lower
Assembly
041.0080
x2



Run Panel Upper
Assembly
041.0081
x3



Run Panel Skirt
041.1002
x2



Run Panel Gable Centre
041.1004
x2



Skirt Support
041.1008
x2



Pole Straight
041.1010
x6




Pole Support
041.0001
x2



Bung
800.0066
x2




Cable Tie
800.0103
x2



Double Run Clip
810.0001
x2




Run Clip
810.0135
x33



Tube Clip
810.0136
x38

DE Erste Ebene · FR Premier niveau · NL Grondniveau · IT Piano terra · ES Nivel inferior · SE Bottenvåning · DK Grundniveau · NO Første etasje
 PL Poziom pierwszy



1 Lay the parts for the ground level on the floor. Clip the skirt panels 041.1002 and 041.1003 together. See page 21 for clip types and positions.

DE Legen Sie die Teile der ersten Ebene auf den Boden. Befestigen Sie die Elemente der Gitter-Schürze 041.1002 und 041.1003 mit Hilfe der Clips aneinander. Schauen Sie auf Seite 21 für die Positionierung und Art der Clips.

FR Placez les pièces du premier niveau sur le sol. Clipsez les panneaux des jupes anti-tunnel 041.1002 et 041.1003 ensemble. Voir page 21 pour les types et positions des clips.

NL Leg de onderdelen voor het grondniveau op de vloer. Clip flensranden 041.1002 en 041.1003 aan elkaar. Zie pagina 21 voor cliptypes en hun posities.

IT Mettere le parti per il piano terra sul pavimento. Aggancia i pannelli della gonna anti intrusione 041.1002 e 041.1003 insieme. Vedi pagina 21 per i tipi di clip e posizioni.

ES Coloque en el suelo las partes que van en el nivel inferior. Enganche los paneles de borde 041.1002 y 041.1003. Consulte la página 21 para conocer los tipos de enganches y sus posiciones.

SE Lagg alla delarna för bottenvåningen på marken. Fäst ihop panelerna för golvlsten 041.1002 och 041.1003. Se sidan 21 för vilka klämmor du ska använda och var de ska placeras.

DK Læg alle dele til grundniveauet ud på jorden. Fastgør fodpanelerne 041.1002 og 041.1003 til hinanden. Se klemmetyper og -placeringer på side 21.

NO Legg delene til første etasje på gulvet. Fest skjørt panelene 041.1002 og 041.1003 sammen. Se side 21 for typer og plassering av klemmer.

PL Ułóż na ziemi części do zbudowania poziomu pierwszego. Połącz razem panele kołnierza 041.1002 i 041.1003. Na stronie 21 zapoznasz się z rodzajami i umiejscowieniem klipsów.

2 Choose where you want to put the door frame. It can go in any position. Doors open outwards with lock on the left. (Attach doors once run is complete.)

DE Entscheiden Sie, wo Sie den Türrahmen anbringen möchten. Er kann in jeder beliebigen Position platziert werden. Die Türen öffnen nach außen, mit dem Schloss auf der linken Seite. (Befestigen Sie die Türen erst, wenn der Auslauf fertig ist.)

FR Choisissez où placer le cadre de la porte. Il peut être placé n'importe où. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et le verrou se situe à gauche. (Attachez les portes une fois l'enclos assemblé.)

NL Kies de positie van het deurframe. Dit kan op elke gewenste positie. Deuren openen naar buiten toe met de vergrendeling aan de linkerkant. (Voeg deuren toe nadat de ren is gemonteerd.)

IT Scegliete dove volete mettere l'intelaiatura della porta. Può andare in qualunque posizione. Le porte si aprono all'esterno con chiusura sulla sinistra. (Attaccare le porte una volta che il recinto è completo)

ES Elija dónde quiere colocar el marco de la puerta. Puede ir en cualquier posición. Las puertas se abren hacia fuera con la cerradura a la izquierda (coloque las puertas cuando haya terminado el recinto).

SE Välj var du vill placera dörrkarmen. Den kan sitta var som helst. Dörren öppnas utåt och låset sitter på vänster sida. (Dörrar monteras när du byggt klart gården)

DK Vælg hvor du vil placere dørrammen. Den kan placeres hvor som helst. Dørene åbner udad med låsen til venstre. (Dørene monteres når gården er færdigsamlet.)

NO Velg hvor du vil sette dørrammen. Den kan gå i hvilken som helst posisjon. Dørene åpnes utover med lås til venstre. (Fest dører når luftegården er ferdig bygd.)

PL Wybierz, gdzie chcesz umieścić ramę drzwi. Możesz ją umieścić w dowolnym miejscu. Drzwi otwiera się na zewnątrz z zamkiem po lewej stronie. (Zamontuj drzwi po zakończeniu montażu wybiegu.)

3 Start at a corner and clip Pole Straight (041.1010) to 2 Run Panel Lowers (041.0080) using 5 Tube Clips (810.0136). See page 31 for how to use clips.

DE Beginnen Sie an einer Ecke und befestigen Sie den **Pole Straight (041.1010)** mit 5 **Tube Clips (810.0136)** an 2 **Run Panel Lowers (041.0080)**. Siehe Seite 31 für die Verwendung der Clips.

FR Commencez par un coin et attachez le **Pole Straight (041.1010)** à 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** à l'aide de 5 **Tube Clips (810.0136)**. Consultez la page 31 pour savoir comment vous servir des clips.

NL Begin in een hoek en bevestig **Pole Straight (041.1010)** met 5 **Tube Clips (810.0136)** aan 2 **Run Panel Lowers (041.0080)**. Zie pagina 31 voor het gebruik van clips.

IT Iniziate da un angolo e agganciate **Pole Straight (041.1010)** a 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** utilizzando 5 **Tube Clips (810.0136)**. Vai a pagina 31 per l'utilizzo delle clip.

ES Empiece en una esquina y enganche el **Pole Straight (041.1010)** a dos **Run Panel Lowers (041.0080)** utilizando cinco **Tube Clips (810.0136)**. Consulte la página 31 para ver cómo utilizar los enganches.

SE Börja i ett hörn och fäst **Pole Straight (041.1010)** på två **Run Panel Lowers (041.0080)** med fem **Tube Clips (810.0136)**. Se sidan 31 för hur du använder klämmorna.

DK Begynd ved et hjørne og fastgør **Pole Straight (041.1010)** til 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** ved hjælp af 5 **Tube Clips (810.0136)**. Se hvordan klemmerne bruges på s. 31.

NO Start ved et hjørne og klem **Pole Straight (041.1010)** til 2 **Run Panel Lowers (041.0080)** ved hjelp av 5 **Tube Clips (810.0136)**. Se side 31 for hvordan du bruker klemmene.

PL Rozpocznij od narożnika i przypnij **Pole Straight (041.1010)** do dwóch **Run Panel Lowers (041.0080)** za pomocą pięciu **Tube Clips (810.0136)**. Spójrz na stronę 31, aby dowiedzieć się, jak używać klipsów.

4 Complete the ground level referring to the diagram on page 21 for clip types and positions.

DE Errichten Sie die erste Ebene unter Berücksichtigung des Diagramms der verschiedenen Typen und Positionen der Clips auf Seite 21.

FR Finissez le premier niveau en suivant les instructions sur le schéma en page 21 pour savoir quels types de Clip utiliser et où les placer.

NL Voltooi het grondniveau en raadpleeg het diagram op pagina 21 voor het type en de positie van de clips.

IT Completate il piano terra facendo riferimento al diagramma a pagina 21 per il tipo di clip e le posizioni.

ES Complete el nivel del suelo con ayuda del diagrama de la página 21 para saber los tipos de enganches y las posiciones.

SE Bygg färdigt bottenvåningen efter ritningen på sidan 21 som visar vilka klämmor du ska använda och var de ska sitta.

DK Byg grundniveauet færdigt ved hjælp af diagrammet på side 21, der viser klemmetyper og -placeringer.

NO Bygg ferdig første etasje i henhold til tegningen på side 21 som viser hvilken klemme du skal bruke og hvor den skal sitte.

PL Dokończ poziom parteru, korzystając z diagramu na stronie 21, aby poznać typy i pozycje klipsów.

5 Insert 2 Tube Connection Pins (041.1043) into the top of the door frame tubes.

DE Stecken Sie 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** in die oberen Enden der Rohre des Türrahmens.

FR Insérez les 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** dans le haut des tubes du cadre de la porte.

NL Steek 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** in de bovenkant van de buizen van het deurframe.

IT Inserire 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** nella parte alta dell'intelaiatura della porta.

ES Inserte dos **Tube Connection Pins (041.1043)** en la parte superior de los tubos del marco de la puerta.


SE Fäst två **Tube Connection Pins (041.1043)** ovanpå rören på dörrkarmen.

DK Sæt 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** oveni rørene på dørrammen.

NO Sett 2 **Tube Connection Pins (041.1043)** i toppen av dørram rørene.

PL Włóż dwa **Tube Connection Pins (041.1043)** w górną część rurek ramy drzwi.

DE Mittlere Ebene · FR Niveau intermédiaire · NL Middenniveau · IT Livello centrale · ES Nivel medio · SE Mellanvåningen · DK Mellemliveau
NO Midtnivå · PL Poziom drugi



1 Lay the parts for the Mid level on the floor.

DE Legen Sie die Teile für die mittlere Ebene auf den Boden.
FR Placez les pièces du niveau intermédiaire sur le sol.
NL Leg de onderdelen voor het middenniveau op de vloer.
IT Lasciate le parti del livello centrale a terra.
ES Coloque en el suelo las partes que van en el nivel medio.
SE Lagg delarna till mellanvåningen på marken.
DK Læg delene til mellemliveauet ud på jorden.
NO Sett takstolpene sammen. De skyves lett sammen.
PL Zmontuj słupki dachowe. Po prostu nasuwają się jeden na drugi.


2 Slide the door frame and all upright poles onto the Lower level.

DE Schieben Sie den Türrahmen und alle aufrechten Stangen auf die untere Ebene.
FR Connectez le cadre de la porte et les poteaux droits au niveau inférieur.
NL Schuif het deurframe en alle rechtopstaande stokken in het niveau eronder.
IT Fate scorrere l'intelaiatura della porta e tutti i pali verticali al livello inferiore.
ES Deslice el marco de la puerta y todos los postes verticales hacia el nivel inferior.
SE Skjut in dörrkarmen och alla vertikala stänger på bottenvåningen.
DK Sæt dørkarmen og alle lige stænger ovenpå grundniveauet.
NO Plasser dørkarmen og alle rette stenger på bakkenivået.
PL Wsuń ramę drzwi i wszystkie pionowe słupki na dolny poziom.

3 Complete the Mid level referring to the diagram on page 21 for clip types and positions.

DE Errichten Sie die mittlere Ebene unter Berücksichtigung des Diagramms der verschiedenen Typen und Positionen der Clips auf Seite 21.
FR Complétez le niveau intermédiaire en suivant les instructions en page 21 pour savoir quels types de Clip utiliser et où les placer.
NL Voltooi het middenniveau en raadpleeg het diagram op pagina 21 voor het type en de positie van de clips.
IT Completate il livello centrale facendo riferimento al diagramma a pagina 21 per il tipo di clip e le posizioni.
ES Complete el nivel medio con ayuda del diagrama de la página 21 para saber los tipos de enganches y las posiciones.
SE Bygg klart mellanvåningen med hjälp av diagrammet på sidan 21 för att se vilka klämmor du ska använda och var de ska sitta.
DK Byg mellemliveauet færdigt ved hjælp af diagrammet på side 21, der viser klemmetyper og -placeringer.
NO Fullfør byggingen av midtnivået ved hjelp av diagrammet på side 21 for å se hvilke klemmer du skal bruke og hvor de skal sitte.
PL Dokończ poziom drugi, korzystając z rysunku na stronie 21, aby poznać typy i pozycje klipsów.

DE Dachebene · FR Niveau supérieur · NL Dakniveau · IT Ultimo piano · ES Nivel superior · SE Takvåningen · DK Tagniveau · NO Taknivå
PL Poziom dachu



1 Clip Infill Panels (041.1007) and Gable Side Panels (041.1005) to level below.


DE Klipsen Sie die Infill Panels (041.1007) und Gable Side Panels (041.1005) an die darunter liegende Ebene.
FR Clipsez les Infill Panels (041.1007) et les Gable Side Panels (041.1005) au niveau inférieur.
NL Clip de Infill Panels (041.1007) en Gable Side Panels (041.1005) aan het niveau eronder.
IT Agganciate Infill Panels (041.1007) e i Gable Side Panels (041.1005) al livello inferiore.
ES Enganche los Infill Panels (041.1007) y Gable Side Panels (041.1005) al nivel inferior.
SE Fast Infill Panels (041.1007) och Gable Side Panels (041.1005) på panelerna under.
DK Fastgør Infill Panels (041.1007) og Gable Side Panels (041.1005) til panelerne nedenunder.
NO Fest Infill Panels (041.1007) og Gable Side Panels (041.1005) til nivået under.
PL Przypnij Infill Panels (041.1007) i Gable Side Panels (041.1005) do poziomu poniżej.

2 Clip Roof Panels (041.0201).

DE Klipsen Sie die Roof Panels (041.0201) an.
FR Clipsez les Roof Panels (041.0201).
NL Clip de Roof Panels (041.0201) vast.
IT Agganciate Roof Panels (041.0201).
ES Enganche los Roof Panels (041.0201).
SE Fast Roof Panels (041.0201).
DK Fastgør Roof Panels (041.0201).
NO Fest Roof Panels (041.0201).
PL Przypnij Roof Panels (041.0201).

3 Cable tie the top of each Pole Support (041.0001) to the pole and panels above it.

DE Befestigen Sie die Oberseite jedes Pole Supports (041.0001) mit Kabelbindern am Mast und den darüber liegenden Platten.
FR Attachez le sommet de chaque Pole Support (041.0001) aux poteaux et panneaux supérieurs.
NL Bevestig de bovenkant van elke Pole Support (041.0001) met kabelbinders aan de stokken en panelen erboven.
IT Il cavo lega la sommità di ogni Pole Support (041.0001) al palo e ai pannelli sopra.
SE Använd buntband för att fästa varje Pole Support (041.0001) till stängen och panelerna ovanför.
ES Ponga una brida en la parte superior de cada Pole Support (041.0001) para sujetar el poste a los paneles superiores.
DK Brug strips til at fastgøre hver Pole Support (041.0001) til stangen og panelerne over dem.
NO Bruk strips til å feste hver Pole Support (041.0001) til stangen og panelene over dem.
PL Przytwórz opaskę górną część każdego Pole Support (041.0001) do słupka i paneli powyżej.



Assemble door. → 32


DE Montieren Sie die Tür.
FR Assemblez la porte.
NL Monteer de deur.
IT Assemblate la porta.
ES Monte la puerta.
SE Montera dörren.
DK Saml døren.
NO Monter døren.
PL Zainstaluj drzwi.

1 x 1 x 2 Extension

DE 1 x 1 x 2 Erweiterung · FR 1 x 1 x 2 Extension · NL 1 x 1 x 2 Uitbreiding · IT 1 x 1 x 2 Estensione · ES 1 x 1 x 2 Extensión · SE 1 x 1 x 2 Förlängningen
DK 1 x 1 x 2 Forlængelse · NO 1 x 1 x 2 Forlængelse · PL 1 x 1 x 2 Powiększenie wybiegu

Diagram showing all run clip positions

DE Positionierungsdiagramm aller Clips · FR Schéma indiquant toutes les positions des clips sur l'enclos
NL Diagram met de posities van de renclips · IT Schema che indica tutte le posizioni delle clip nella recinzione
ES Diagrama que muestra todas las posiciones de los enganches para el recinto · SE Diagram som visar position för alla klämmor
DK Diagrammet viser positioner til alle gård klemmer · NO Diagram som viser posisjonene til alle klemmene
PL Diagram przedstawiający położenie wszystkich klipsów




See page 31 for how to use clips

DE Siehe Seite 31 für die Verwendung der Clips
FR Consultez la page 31 pour savoir comment utiliser les clips
NL Zie pagina 31 voor het gebruik van de clips
IT Andate a pagina 31 per l'utilizzo delle clip
ES Consulte la página 31 para utilizar los enganches
SE Sidan 31 visar hur klämmorna ska användas
DK Se hvordan klemmerne bruges på side 31
NO Se hvordan du bruker klemmene på side 31
PL Na stronie 31 opisano, jak używać klipsów


Pack Contents

DE Paketinhalt · FR Contenu · NL Pakketinhoud · IT Contenuto · ES Contenido del paquete · SE Lådinnehåll · DK indeholder
NO Boksen inneholder · PL Zawartość opakowania


041.0220 Mesh




Run Panel Lower Assembly
041.0080
x2



Run Panel Upper Assembly
041.0081
x3



Run Panel Skirt
041.1002
x2



Run Panel Gable Centre
041.1004
x2



Skirt Support
041.1008
x2

041.0121 Poles



Pole Straight
041.1010
x6




Pole Support
041.0001
x2



Bung
800.0066
x2



Cable Tie
800.0103
x2



Double Run Clip
810.0001
x2



Run Clip
810.0135
x33




Tube Clip
810.0136
x38

2 x 1 x 2 Extension

DE 2 x 1 x 2 Erweiterung · FR 2 x 1 x 2 Extension · NL 2 x 1 x 2 Uitbreiding · IT 2 x 1 x 2 Estensione · ES 2 x 1 x 2 Extensión · SE 2 x 1 x 2 Förlängningen
DK 2 x 1 x 2 Forlængelse · NO 2 x 1 x 2 Forlængelse · PL 2 x 1 x 2 Powiększenie wybiegu

Diagram showing all run clip positions

DE Positionierungsdiagramm aller Clips · FR Schéma indiquant toutes les positions des clips sur l'enclos
NL Diagram met de posities van de renclips · IT Schema che indica tutte le posizioni delle clip nella recinzione
ES Diagrama que muestra todas las posiciones de los enganches para el recinto · SE Diagram som visar position för alla klämmor
DK Diagrammet viser positioner til alle gærd klemmer · NO Diagram som viser posisjonen til alle klemmene
PL Diagram przedstawiający położenie wszystkich klipsów



See page 31 for how to use clips

DE Siehe Seite 31 für die Verwendung der Clips
FR Consultez la page 31 pour savoir comment utiliser les clips
NL Zie pagina 31 voor het gebruik van de clips
IT Andate a pagina 31 per l'utilizzo delle clip
ES Consultar la página 31 para utilizar los enganches
SE Sidan 31 visar hur klämmorna ska användas
DK Se hvordan klemmerne bruges på side 31
NO Se hvordan du bruker klemmene på side 31
PL Na stronie 31 opisano, jak używać klipsów


Pack Contents

DE Paketinhalt · FR Contenu · NL Pakketinhoud · IT Contenuto · ES Contenido del paquete · SE Lådinnehåll · DK indeholder
NO Boksen inneholder · PL Zawartość opakowania


041.0220 Mesh x2



Run Panel Lower Assembly
041.0080
x2



Run Panel Upper Assembly
041.0081
x3



Run Panel Skirt
041.1002
x2



Run Panel Gable Centre
041.1004
x2



Skirt Support
041.1008
x2

041.0121 Poles x2



Pole Straight
041.1010
x6




Pole Support
041.0001
x2



Bung
800.0066
x2



Cable Tie
800.0103
x2



Double Run Clip
810.0001
x2



Run Clip
810.0135
x33



Tube Clip
810.0136
x38

Tip: Warm your clips in warm water to make them easier to use

DE Tipp: In warmen Wasser werden die Clips ein wenig weicher und sind dann einfacher zu benutzen

FR Astuce: réchauffez les clips dans de l'eau chaude pour faciliter leur mise en place

NL Tip: het verwarmen van de clips in warm water vergroot het gebruiksgemak

IT Consiglio: immergi le clip in acqua tiepida per ammorbidire temporaneamente la plastica

ES Consejo: caliente los enganches en agua caliente para que sean más fáciles de usar

SE Tips: Lagg klämmorna i varmt vatten så blir de lättare att använda

DK Tip: Varm dine klip i varmt vand for at gøre dem nemmere at bruge

NO Tips: Legg klemmene i varmt vann for å gjøre dem enklere å bruke

PL Rada: Rozgrzej swoje klipsy w ciepłej wodzie, aby były bardziej elastyczne




How to attach Run Clips (810.0135)

DE Wie man die Run Clips (810.0135) befestigt · FR Comment attacher les Run Clips (810.0135) · NL Run Clips (810.0135) bevestigen

IT Come attaccare le Run Clips (810.0135) · ES Cómo colocar los Run Clips (810.0135) · SE Så här fäster du Run Clips (810.0135)

DK Sådan bruges Run Clips (810.0135) · NO Slik fester du Run Clips (810.0135) · PL Jak zamocować Run Clips (810.0135)




How to attach Double Run Clips (810.0001)

DE Wie man die Double Run Clips (810.0001) befestigt · FR Comment attacher les Double Run Clips (810.0001)

NL Double Run Clips (810.0001) bevestigen · IT Come attaccare le Double Run Clips (810.0001) · ES Cómo colocar los Double Run Clips (810.0001)

SE Så här fäster du Double Run Clips (810.0001) · DK Sådan bruges Double Run Clips (810.0001) · NO Slik fester du Double Run Clips (810.0001)

PL Jak zamocować Double Run Clips (810.0001)




How to attach Tube Clips (810.0136)

DE Wie man die Tube Clips (810.0136) befestigt · FR Comment attacher les Tube Clips (810.0136) · NL Tube Clips (810.0136) bevestigen

IT Come attaccare Tube Clips (810.0136) · ES Cómo colocar los Tube Clips (810.0136) · SE Så här fäster du Tube Clips (810.0136)

DK Sådan bruges Tube Clips (810.0136) · NO Hvordan feste Tube Clips (810.0136) · PL Jak zamocować Tube Clips (810.0136)



Attach Bolt (041.0024) to door frames


DE Befestigen Sie den Bolt (041.0024) am Türrahmen · FR Attachez le Bolt (041.0024) aux cadres de porte

NL Bevestig Bolt (041.0024) aan deurframes · IT Fissare Bolt (041.0024) al telaio della porta

ES Enganche el Bolt (041.0024) a los marcos de la puerta · SE Montera Bolt (041.0024) på dörrkarmen

DK Monter Bolt (041.0024) på dørrammerne · NO Attach Bolt (041.0024) til dørrammerne

PL Zamocuj Bolt (041.0024) do ramy drzwi



Attach Door Catch (041.0096) and Door Stops (041.1244)


DE Door Catch (041.0096) und Door Stops (041.1244) befestigen · FR Attachez le Door Catch (041.0096) et les Door Stops (041.1244)

NL Bevestig Door Catch (041.0096) en Door Stops (041.1244) · IT Collegare Door Catch (041.0096) e Door Stops (041.1244)

ES Enganche el Door Catch (041.0096) y Door Stops (041.1244) · SE Montera Door Catch (041.0096) och Door Stops (041.1244)

DK Monter Door Catch (041.0096) og Door Stops (041.1244) · NO Fest Door Catch (041.0096) og Door Stops (041.1244)

PL Zamocuj Door Catch (041.0096) i Door Stops (041.1244)



Attach the door to the frame at the hinges



DE So wird die Tür an den Scharnieren im Rahmen befestigt • **FR** Comment installer la porte dans le cadre et sur les gonds


NL Het bevestigen van de deur aan de scharnieren in het frame • **IT** Come attaccare la porta al telaio e ai cardini

ES Como sujetar la puerta al marco con las bisagras • **SE** Så här monterar du dörren på gångjärnen i ramen

DK Sådan monterer du døren til rammen ved hængslerne • **NO** Hvordan feste døren til rammen ved hengslene

PL Jak przymocować drzwi do na zawiasach ościeżnicy





DOs

Follow the assembly instructions to make sure that the product works as intended. Make sure the run is secured and fully assembled before allowing your pet to use it. The run is designed to be used outdoors for years to come. However, we recommend that you check your run regularly for signs of corrosion especially if you live somewhere with extreme weather conditions or close to the sea. Corrosion will occur if the coating has been scratched or scraped for example. If you do see some, remove any loose rust and touch up with a weather resistant paint.

Children must be supervised when interacting with the system. It is not a toy.

Give your pets access to fresh feed and water at all times.

Do provide shade for your pets.

For full range of accessories go online.

Call or email us if you need further advice.

DON'Ts

Don't let children use any tools unsupervised.

Do not allow children to climb.

Do not position near fire, eg BBQs.

DE

Gebote

Folgen Sie der Aufbauanleitung, um sicherzugehen, dass Ihr Produkt wie vorgesehen funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass das Auslaufgehege gesichert und vollständig montiert ist, bevor Sie es Ihr Haustier benutzen lassen. Das Gehege ist so konzipiert, dass es über viele Jahre hinweg im Freien verwendet werden kann. Wir empfehlen Ihnen jedoch, Ihr Gehege regelmäßig auf Anzeichen von Korrosion zu überprüfen, insbesondere wenn Sie an einem Ort mit extremen Wetterbedingungen oder in der Nähe der Küste wohnen. Korrosion tritt dann auf, wenn die Beschichtung z. B. zerkratzt oder abgeschabt wurde. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie jeglichen losen Rost und bessern Sie die Stelle mit wetterfestem Lack aus.

Kinder müssen beim Umgang mit dem System beaufsichtigt werden. Es ist kein Spielzeug.

Stellen Sie Ihren Haustieren jederzeit frisches Wasser und frisches Futter zur Verfügung.

Bieten Sie Ihren Tieren Schatten.

Das vollständige Angebot an Zubehör finden Sie online.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Verbote

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt Werkzeuge benutzen.

Lassen Sie Kinder nicht auf das Gehege klettern.

Platzieren Sie das Produkt niemals in der Nähe von Feuerstellen, zum Beispiel einem Grill.

FR

· Les choses à faire et à ne pas faire ·

À faire

Suivez les instructions de construction pour vous assurer que le produit fonctionne comme il se doit. Assurez-vous que l'enclos soit sécurisé et correctement assemblé avant d'y laisser vos animaux. L'enclos est conçu pour être utilisé à l'extérieur pendant les années à venir. Toutefois, nous vous recommandons de vérifier régulièrement que celui-ci ne présente pas de signe de corrosion, notamment si vous vivez près de la mer ou dans une région où les conditions météorologiques peuvent être extrêmes. Si le revêtement a été rayé ou gratté, vous risquez notamment de voir apparaître des signes de corrosion. Dans ce cas, enlevez la rouille qui n'est pas encore incrustée et utilisez une peinture résistante aux intempéries pour faire les retouches.

Surveillez vos enfants lorsqu'ils se servent de ce produit. Il ne s'agit pas d'un jouet.

Donnez toujours à vos animaux de quoi boire et manger.

N'oubliez pas de protéger vos animaux du soleil.

Visitez notre site Internet pour découvrir notre gamme d'accessoires.

Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail si vous avez besoin de conseils supplémentaires.

À ne pas faire

Ne laissez pas vos enfants utiliser des outils sans surveillance.

Ne laissez pas les enfants y grimper.

Ne placez pas le produit près d'un feu (près d'un barbecue par exemple).

Do's

Volg de montagehandleiding om ervoor te zorgen dat het product werk zoals bedoeld. Zorg ervoor dat de ren veilig is en volledig is gemonteerd, voordat u uw huisdieren er gebruik van laat maken. De ren is ontworpen om jarenlang in de buitenlucht te worden gebruikt. Toch raden we aan om uw ren regelmatig te controleren op corrosie, zeker als u ergens woont waar de weersomstandigheden extreem kunnen zijn of als u in de buurt woont van de zee. Corrosie treedt op als de coating van de ren is beschadigd. Treft u roest aan, verwijder dan de losse roestdeeltjes en werk de beschadiging bij met een weerbestendige verf.

Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van dit systeem bevinden. Dit is geen speelgoed.

Zorg er altijd voor dat uw huisdieren voldoende vers voer en water tot hun beschikking hebben.

Zorg voor voldoende schaduw voor uw huisdieren.

Bekijk online ons volledige accessoire-aanbod.

Bel of e-mail ons indien u meer informatie wenst.

Don'ts

Laat kinderen nooit zonder toezicht gebruikmaken van gereedschap.

Laat kinderen niet op de ren klimmen.

Zet niet in de buurt van een hittebron, zoals barbecues.

Cosa fare

Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni così da essere sicuri che il prodotto sia assemblato e funzioni correttamente. Assicuratevi che il recinto sia sicuro e completamente assemblato prima di farlo usare dagli animali. Il recinto è progettato per essere utilizzato all'esterno negli anni a venire. In ogni caso raccomandiamo di verificare la recinzione regolarmente per controllare che non ci siano tracce di corrosione specialmente se vivete in aree con condizioni meteo estreme o vicino al mare. C'è corrosione se la rete è stata grattata o rigata ad esempio. Se la vedete, eliminate ogni traccia di ruggine e ritoccate con una vernice resistente per esterni.

I bambini devono essere supervisionati quando giocano con l'apparato. Non è un giocattolo.

Fate in modo che i vostri animali abbiano sempre accesso a cibo e acqua fresca.

Ricordatevi di creare delle zone ombrose nelle quali i vostri animali possano trovare riparo nelle calde giornate.

Per tutta la gamma di accessori andate online.

Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a scriverci una email!

Cosa non fare

Non lasciare che i bambini usino attrezzi quando non supervisionati.

Non far arrampicare i bambini.

Non posizionare accanto a fuochi, ad esempio barbecue.

Se puede

Siga las instrucciones de montaje para garantizar que el producto funcione como es debido. Asegúrese de que el recinto es seguro y está completamente montado antes de dejar que su mascota lo use. El corral está diseñado para usarlo en el exterior durante años. Sin embargo, recomendamos que, de forma regular, compruebe si tu corral tiene signos de corrosión especialmente si vive en un sitio en el que las condiciones climáticas son extremas o cerca del mar. La corrosión ocurre si el revestimiento se ha arañado o raspado. Si encuentra corrosión, quite el óxido suelto y cubra la zona con pintura resistente al agua.

Los niños deben estar bajo supervisión de un adulto cuando interactúen con el sistema. No es un juguete.

Sus mascotas deben tener acceso a comida y agua fresca en todo momento.

Ofrezca zonas de sombra a sus mascotas.

Para ver la gama completa de accesorios visite la página web.

Llámenos o mándenos un email si necesita más ayuda.

No se puede

No permita que los niños utilicen las herramientas sin supervisión.

No permita que los niños se suban.

No lo coloque cerca del fuego, por ejemplo, de las barbacoas.

Gör

Följ monteringsinstruktionerna så att du är säker på att produkten fungerar som den ska. Det är viktigt att din gård är färdigbyggd och säker innan du låter ditt husdjur använda den. Gården har designats för att användas utomhus under många år, men vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar att det inte finns några tecken på korrosion och rost. Detta är extra viktigt om du bor någonstans med extrema väderförhållanden eller nära havet. Du kan se korrosion och rost om beläggningen har skavts av eller skadats. Om du ser rost, borsta bort det som är löst och måla över med en vädertålig färg.

Barn får inte lämnas utan uppsikt av vuxen när de är i kontakt med systemet. Det är inte en leksak.

Se till att dina husdjur alltid har tillgång till mat och färskt vatten.

Se till att dina husdjur har tillgång till skugga.

Du hittar alla tillbehör på vår hemsida.

Ring eller mejla oss om du behöver hjälp.

Gør

Følg samlevejledningen for at sikre dig, at produktet fungerer som det skal. Sørg for at gården er sikker og fuldkommen samlet inden du lader dine kæledyr bruge den. Gården er designet til udendørs brug i mange år fremover. Dog anbefaler vi, at du tjekker din gård regelmæssigt for tegn på korrosion, særligt hvis du bor et sted hvor vejret kan være hårdt såsom tæt på havet. Korrosion forekommer hvis belægningen for eksempel bliver ridset eller skrabet. Hvis du opdager denne type skade, så fjern al løs rust og dæk området med en vejrbestandig maling.

Børn skal være under opsyn, når de er i kontakt med systemet. Det er ikke et legetøj.

Sørg for at dine dyr altid har adgang til frisk vand og foder.

Sørg for at dine kæledyr har adgang til skygge.

Se hele udvalget af tilbehør online.

Ring eller send os en mail hvis du har brug for hjælp.

Gjør

Følg monteringsanvisningene for å sikre at produktet fungerer som forutsatt. Forsikre deg om at luftgården er sikret og ferdig montert før du lar kjæledyret ditt bruke det. Luftgården er designet for å brukes utendørs i årene som kommer. Vi anbefaler imidlertid at du sjekker luftgården regelmessig for tegn på korrosjon, spesielt hvis du bor et sted med ekstreme værforhold eller nær sjøen. Korrosjon vil oppstå hvis belegget for eksempel har blitt klort opp eller skrapet. Hvis du ser noe, fjern eventuell løs rust og reparer med en værbestandig maling.

Barn skal være under oppsyn når de er i nærheten av systemet. Det er ikke et leketøy.

Sørg alltid for at kjæledyrene dine har rikelig med fersk mat og vann.

Pass på at kjæledyrene dine har nok skygge.

For å få fullstendig utvalg av tilbehør, gå online.

Ring eller send en e-post hvis du trenger mer hjelp.

Inte gör

Låt inte barn använda verktyg utan uppsyn.

Låt inte barn klättra på gården.

Placera inte nära eld, t.ex. en grill.

Gør ikke

Lad ikke børn bruge værktøj uden at være under opsyn.

Lad ikke børn kravle på gården.

Placer ikke i nærheden af ild, f.eks. en grill.

Gjør ikke

Ikke la barn bruke verktøy uten tilsyn.

Ikke la barn klatre på luftgården.

Ikke plasser dem nært ild, for eksempel en grill.

Co robić

Podążaj za instrukcją montażu, aby mieć pewność, że produkt działa zgodnie z przeznaczeniem. Upewnij się, że wybieg jest stabilny i w pełni zmontowany, zanim pozwolisz swojemu zwierzakowi z niego korzystać. Wybieg przeznaczony jest do użytku na zewnątrz przez wiele lat. Zalecamy jednak regularne sprawdzanie wybiegu pod kątem oznak korozji, zwłaszcza jeśli mieszkasz w miejscu gdzie występują trudne warunki pogodowe lub blisko morza. Korozja wystąpi, jeśli powłoka zostanie na przykład zarysowana lub zadrapana. Jeśli zobaczysz pierwsze oznaki korozji, usuń luźną rdzę i zamaluj naruszone miejsce farbą odporną na warunki atmosferyczne.

Dzieci muszą być nadzorowane podczas interakcji z zestawem. To nie jest zabawka.

Zwierzęta zawsze powinny mieć dostęp do świeżej karmy i wody.

Zapewnij zwierzętom cień podczas upalnej pogody.

Pełna oferta akcesoriów dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Napisz do nas maila lub zadzwoń, jeśli potrzebujesz dodatkowych porad.

Czego nie robić

Nie pozwól dzieciom korzystać z narzędzi bez nadzoru.

Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na wybieg.

Nie umieszczaj platform blisko ognia, np. grilla.

Omlet®



Please Reuse,
Compost,
Recycle.

© Copyright Omlet Ltd. 2022
Design Registered, Patent Pending
Omlet WIR is a Registered Trademark of Hebe Studio Ltd
Omlet is a Registered Trademark of Hebe Studio Ltd

820.2016_Instruction Manual WIR Balcony Mk3_25/07/2022