


NO WASTE CHICKEN FEEDER

12lbs / 5.4kg assembly guide



Prefer a video? Scan this QR code

DE Schen Sie sich jetzt das 'Wie baut man?' Video an

FR Regardez maintenant le tutorial d'assemblage

IT Guarda subito il video tutorial

Omlet


What's in the box?

DE Was ist im Karton? • **FR** Que contient la boîte ? • **IT** Cosa c'è nella scatola?


118.0001 Boxed Feeder assembly:




x1
Hopper
118.0003




x1
Lid
118.0005




x1
Base
118.0004




x1
Thumb Screw
800.0545



x1
Funnel
118.1004




x5
Hood
118.1009



x1
Stand Centre
118.1008




x1
Feed Flow Adjuster
118.1010



x3
Stand Leg
118.1007

1




Having trouble? Watch this video.

DE Probleme? Sehen Sie sich jetzt das Video „Wie baut man?“ an.

FR Vous rencontrez des difficultés ? Regardez le tutoriel d'assemblage.

IT Hai problemi? Guarda subito il video tutorial.




What does the Feed Flow Adjuster do?

The Omlet No Waste Feeder has been designed and tested with all common types of feed.

The orange circular part is called a **Feed Flow Adjuster**. You should insert this in the base of your No Waste Feeder as shown in the image.

For most types of feed the **Feed Flow Adjuster** will match your chickens' rate of eating, only dispensing the feed that's been taken. You will see that there is less feed in the trough compared to feeders that spill. This is normal and will ensure the best performance of the No Waste technology.

If you find that the feed isn't keeping up with your chickens' eating rate, simply remove the **Feed Flow Adjuster**. This will maximise the flow of feed.



The feed level shown with the **Feed Flow Adjuster** (left) and without (right) is the correct amount. Too much feed will compromise the effectiveness of the No Waste technology.

DE Wozu dient der Futterflussregler?

Der Omlet No-Waste-Futterautomat wurde für alle gängigen Futtersorten entwickelt und getestet.

Der orangefarbene runde Teil ist der Futterflussregler. Diesen sollten Sie wie in der Abbildung gezeigt in den Boden Ihres No-Waste-Futterautomaten einsetzen.

Für die meisten Futterarten passt sich der Futterflussregler dem Rhythmus der Futteraufnahme der Hühner an und gibt nur so viel Futter ab, wie aufgenommen wird. Sie werden sehen, dass im Vergleich zu herkömmlichen Modellen, bei denen Futter verschüttet wird, sich weniger Futter im Automaten befindet. Dies ist normal und gewährleistet die optimale Leistung der No-Waste-Technologie.

Wenn Sie feststellen, dass das Futter nicht mit dem Rhythmus der Futteraufnahme Ihrer Hühner Schritt hält, entfernen Sie einfach den Futterflussregler. Dadurch wird der Futterfluss maximiert.

Der abgebildete Futterstand mit dem Futterflussregler (links) und ohne (rechts) ist die richtige Futtermenge. Zu viel Futter beeinträchtigt die Wirksamkeit der No-Waste-Technologie.

FR À quoi sert le régulateur de débit ?

La mangeoire anti-gaspillage d'Omlet a été conçue et testée pour tous les types d'aliments courants destinés aux poules.

La partie circulaire orange est le régulateur de débit (Feed Flow Adjuster). Vous devez l'insérer dans la base de la mangeoire comme indiqué sur l'image.

Pour la plupart des types d'aliments, le régulateur de débit s'adapte au rythme d'alimentation de vos poules, ne distribuant que la quantité réellement consommée. Vous constaterez qu'il y a moins de nourriture dans la mangeoire par rapport aux modèles classiques, où les aliments tombent naturellement, sans contrôle du débit. Cela est tout à fait normal et garantit les meilleures performances de la technologie anti-gaspillage.

Si vous remarquez que la quantité de nourriture ne suit pas le rythme d'alimentation de vos poules, il vous suffit de retirer le régulateur de débit pour augmenter le débit de nourriture.

La nourriture illustrée avec le régulateur de débit (à gauche), et sans celui-ci (à droite), correspond à la quantité versée.

Une quantité excessive de nourriture compromettra l'efficacité de la technologie anti-gaspillage.

La mangiatoia Omlet No Waste è stata progettata e testata con tutti i tipi di mangime più comuni.

La parte circolare arancione si chiama Regolatore di Flusso. È necessario inserirla alla base della mangiatrice No Waste come mostrato nell'immagine.

Per la maggior parte dei tipi di mangime, il Regolatore di Flusso si adatterà al ritmo di alimentazione delle galline, distribuendo solo il mangime che è stato effettivamente consumato. Noterete che nella mangiatoia c'è meno mangime rispetto alle mangiatoie che si rovesciano. Questo è normale e garantirà le migliori prestazioni della tecnologia No Waste.



Se notate che il mangime non è al passo con il ritmo di alimentazione delle galline, è sufficiente rimuovere il Regolatore di Flusso. Questo massimizzerà il flusso di mangime.



Il livello di alimentazione mostrato con il regolatore di flusso (a sinistra) e senza (a destra) è la quantità corretta.

Un eccesso di alimentazione comprometterà l'efficacia della tecnologia No Waste.




3

118.0003





4




Ready to hang.

DE Fertig zum Aufhängen.

FR Suspendez la mangeoire.

IT Pronto da appendere.







Or attach legs.

DE Oder Beine anbringen.


FR Ou fixez les pieds.

IT Oppure installa i piedini.






6



7




Your No Waste Feeder is ready to use.

DE Ihr No-Waste-Futterautomat ist betriebsbereit.

FR Votre mangeoire anti-gaspillage est prête à être utilisée.

IT Il tuo No Waste Feeder è pronto per l'uso.



Please read the following tips for getting the most out of your new No Waste Feeder. (See pages 16 and 17).




DE Bitte lesen Sie die folgenden Tipps für eine optimale Nutzung Ihres neuen No-Waste-Futterautomaten. (Siehe Seite 18 und 19).

FR Veuillez lire les conseils suivants pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle mangeoire anti-gaspillage. (Voir pages 20 et 21).


IT Leggi i seguenti suggerimenti per sfruttare al meglio il tuo nuovo distributore automatico di cibo No Waste. (Vedi pagina 22 e 23).

Place under cover



The No Waste Feeder should be placed under cover to prevent rain spoiling feed or causing clogging. Please note wind can blow rain horizontally into the ports.

Setting the correct height.



The base of the ports should be level with the smallest chickens' back. Adjust by hanging or placing blocks under the feet. This will ensure all chickens have access to feed and also optimise the anti-spill design.

Important for use:


The No Waste Feeder is designed to assist with feeding your chickens but is not intended to replace regular care and attention. Please review and adhere to the following guidelines and warnings to ensure the safety and well-being of your chickens:

- Placing on level ground will ensure optimum anti-spill performance.
- If hanging ensure that structure will support the weight of the No Waste Feeder when full.
- The No Waste Feeder has been designed for adult chickens. Do not use with chicks.
- Hand wash with pet and food safe disinfectant. Not dishwasher safe.
- Only use dry chicken feed e.g. pellets, crumble, mash and scratch.
- Pet-specific needs: Consult with a veterinarian to determine the proper diet, portion sizes, and feeding schedule for your pet. This product may not be suitable for pets with special dietary or medical needs.
- Liability: The manufacturer is not responsible for injuries, illness, or damages resulting from misuse, malfunctions, or failure to follow these guidelines.

For more support go to:
www.omlet.co.uk/support/




An einem geschützten Ort aufstellen



Der No-Waste-Futterautomat sollte an einem geschützten Ort aufgestellt werden, um zu verhindern, dass Regen das Futter verdirbt oder Verstopfungen verursacht. Bitte beachten Sie, dass Wind Regen horizontal in die Öffnungen wehen kann.

Korrekte Höhe einstellen.



Die Unterkante der Futteröffnungen sollte auf Rückenhöhe des kleinsten Huhns sein. Passen Sie die Höhe an, indem Sie den Futterautomaten aufhängen oder Blöcke unter die Füße legen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Hühner Zugang zum Futter haben. Zudem wird das verschüttungsfreie Design optimal genutzt.

DE Wichtig für die Verwendung:


Der No-Waste-Futterautomat wurde entworfen, um sie bei der Fütterung Ihrer Hühner zu unterstützen, ersetzt jedoch nicht die regelmäßige Pflege und Aufmerksamkeit. Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Richtlinien und Warnhinweise, um die Sicherheit und das Wohlergehen Ihrer Hühner zu gewährleisten:

- Das Platzieren auf ebenem Untergrund gewährleistet optimalen Schutz vor Futterverschwendung.
- Wenn Sie den No-Waste-Futterautomaten aufhängen, stellen Sie sicher, dass die Struktur sein Gewicht im gefüllten Zustand tragen kann.
- Der No-Waste-Futterautomat wurde für ausgewachsene Hühner konstruiert. Nicht für Küken verwenden.
- Von Hand mit einem haustier- und lebensmittelsicherem Desinfektionsmittel reinigen. Nicht spülmaschinenfest.
- Verwenden Sie nur Trockenfutter für Hühner, z. B. Pellets, Streusel und Körnerfutter.
- Tierspezifische Bedürfnisse: Lassen Sie sich von einem Tierarzt beraten, um die richtige Ernährung, die Portionsgrößen und den Fütterungsplan für Ihre Tiere zu bestimmen. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht für Tiere mit besonderen Ernährungs- oder medizinischen Bedürfnissen geeignet.
- Haftung: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen, Krankheiten oder Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Fehlfunktionen oder Nichtbeachtung dieser Richtlinien entstehen.

Weitere Unterstützung finden Sie unter
www.omlet.de/support/




Placez la mangeoire à l'abri



La mangeoire anti-gaspillage doit être placée à l'abri pour éviter que la pluie n'endommage la nourriture ou ne bloque la distribution des aliments. Notez que le vent latéral peut pousser la pluie vers les ports de distribution de la mangeoire.

Réglage de la hauteur.



La base des ports de distribution de la mangeoire doit être au même niveau que le dos de vos plus petites poules. Ajustez la hauteur en suspendant la mangeoire ou en plaçant des blocs sous ses pieds. Cela permettra à toutes les poules d'accéder facilement à la nourriture tout en optimisant la conception anti-déversement.

FR Important pour l'utilisation :


La mangeoire anti-gaspillage est conçue pour vous aider à nourrir vos poules, mais ne remplace pas les soins et l'attention que vous devez leur apporter. Veuillez lire et respecter les consignes et avertissements suivants afin d'assurer la sécurité et le bien-être de vos poules :

- Placez le produit sur une surface plane pour garantir une performance anti-déversement optimale.
- Si vous suspendez la mangeoire, assurez-vous que la structure peut supporter son poids une fois remplie. La mangeoire anti-gaspillage est conçue pour des poules adultes. Ne l'utilisez pas avec des poussins.
- Nettoyez la mangeoire à la main avec un désinfectant sans danger pour les animaux et adapté au contact avec les aliments.
- Ne la mettez pas au lave-vaisselle.
- Utilisez uniquement des aliments secs pour poules, comme des granulés, des miettes, de la purée et des graines.
- Besoins spécifiques des animaux : consultez un vétérinaire afin de déterminer le régime alimentaire, les portions et le programme d'alimentation adaptés à vos animaux. Ce produit peut ne pas convenir aux animaux ayant des besoins alimentaires ou médicaux particuliers.
- Responsabilité : le fabricant n'est pas responsable des blessures, maladies ou dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un dysfonctionnement ou du non-respect de ces consignes.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter la page <https://www.omlet.fr/support/>




Mettere al coperto



La mangiatoia No Waste deve essere posizionata all'interno per evitare che la pioggia rovini il mangime o causi ostruzioni. Si prega di notare che il vento può spingere la pioggia orizzontalmente contro le porte.

Impostare l'altezza corretta.



Il fondo delle aperture dovrebbe essere a livello del dorso dei polli più piccoli. Per regolare la posizione, appendere o posizionare dei blocchi sotto le zampe. Questo garantirà a tutti i polli l'accesso al mangime e ottimizzerà anche il design antiribaltamento.

La mangiatoia No Waste è progettata per aiutare a nutrire i polli, ma non intende sostituire la cura e l'attenzione regolari. Si prega di leggere e rispettare le seguenti linee guida e avvertenze per garantire la sicurezza e il benessere dei polli:

- Il posizionamento su una superficie piana garantirà prestazioni anti-fuoriuscita ottimali.
- Se appeso, assicurarsi che la struttura supporti il peso della mangiatoia No Waste quando è piena.
- La mangiatoia No Waste è stata progettata per polli adulti. Non utilizzare con i pulcini.
- Lavare a mano con disinfettante per animali domestici e alimenti. Non lavabile in lavastoviglie.
- Utilizzare solo mangime secco per polli, ad esempio pellet, sbriciolato, pastone e grattato.
- Esigenze specifiche dell'animale: Consultare un veterinario per determinare la dieta, le porzioni e il programma di alimentazione appropriati per il vostro animale. Questo prodotto potrebbe non essere adatto ad animali con esigenze dietetiche o mediche particolari.
- Responsabilità: Il produttore non è responsabile per lesioni, malattie o danni derivanti da uso improprio, malfunzionamenti o mancato rispetto di queste linee guida.

Per ricevere ulteriore assistenza, visitare
<https://www.omlet.it/support/>



WE ASK. WE INVENT.

Omlet



Please
reuse &
recycle.

© Copyright Omlet Ltd. 2025
Design registered, patent pending
Omlet is a registered trademark of Hebe Studio Ltd.
820.2822_Instruction Manual Chicken Feeder
03/12/2025



5 055358 860795 >