


EGLU RUN HANDLES

Omlet

What you have received


DE Das haben Sie erhalten · FR Ce qui est fourni · NL Wat u heeft ontvangen · IT Cosa avete ricevuto
SE Vad du har fått · DK Hvad du har modtaget

080.0001 Boxed Eglu Run Handles




X2
Run Handle
Assembly


080.0002 Eglu Run Handle Fixings Pack



X8
M6 x 16mm
800.0037




X8
M6 Wing Nut
800.0040



X8
Run Washer
810.0245

You will need...



DE Das brauchen Sie... · FR Vous aurez besoin de... · NL Wat u nodig heeft... · IT Avrai bisogno... · SE Du behöver...
DK Du skal bruge...




How to attach - See page 2 for positioning




- DE So wird es angebracht - Siehe Seite 2 für die Positionierung
- FR Assemblage : consultez la page 2
- NL Hoe te bevestigen - zie pagina 2 voor positie
- IT Come attaccare - vedi pag.2 per il posizionamento corretto
- SE Hur man fäster - Se sidan 2 för placering
- DK Sådan fastgøres - Se side 2 for placering



Eglu Cube MK2



Go/ Go Up



Eglu Classic

Move with bent legs and a straight back



- DE Mit gebeugten Knien und geradem Rücken verschieben
- FR Déplacez en pliant vos genoux et en gardant le dos bien droit
- NL Til en verplaats met gebogen knieën en rechte rug
- IT Muovere le ruote tenendo schiena dritta e gambe piegate
- SE Rör dig med böjda ben och rak rygg
- DK Bevæg dig med bøjede ben og lige ryg

